

DESSIN DÉTAILLÉ DES PIÈCES


**BERNARD LOISIR
14.5 C.V. TRACTEUR
(BL14542LTDHH)**



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

ÉLECTRIQUE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	144925	Batterie de 12 Volts de 25 AMP
2	74760412	Boulon H 1/4-20unc x 3/4
8	156417	Bac de batterie articulé avec couvercle
16	153664	Interrupteur de verrouillage
19	10090400	Rondelle frein 1/4
20	73350400	Contre-écrou H 1/4-20 Unc
21	166181	Harnais de l'ensemble des phares
22	4152J	Ampoule n°1156
24	4799J	Câble de la batterie de 6 Ja. de 44 po.
26	166180	Fusible de 15 AMP
27	73510400	Écrou à taquets H 1/4-20 Unc
28	4207J	Câble de masse de 6 Ja. de 12 po.
29	121305X	Interrupteur du plongeur
30	140301	Contacteur d'allumage des 4 positions avec phares
31	124211X	Écrou d'allumage
32	141226	Couverture du contacteur d'allumage
33	122147X	Clé de contact moulée
40	166145	Harnais du châssis
41	71110408	Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2
42	131563	Couverture de la borne
43	145673	Solénoïde
44	73640400	Écrou à taquets 1/4-20 unc x 1/2
48	140844	Adaptateur de l'ampèremètre rectangulaire
52	141940	Boucle protecteur
70	166658	Harnais du moteur


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

CHÂSSIS ET ENCEINTES



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

CHÂSSIS ET ENCEINTES


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	165480	Châssis
2	140356	Barre d'attelage d'extension
3	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4
4	19131216	Rondelle 13/32 x 3/4 x 16 Ja.
5	155272	Paare-chocs
6	155923	Selle du changement de vitesse de l'aile
8	155138	Pince isolée
9	161937X011	Tableau de bord
10	72140608	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	155927	Panneau du tableau de bord C.G.
12	145660	Collier de Tinnerman de la calandre
13	169117X010	Panneau du tableau de bord C.D.
14	17490608	Vis à filets laminés 3/8-16x1/2 Ty-tt
15	74180512	Vis 5/16-18 UNC x 3/4
16	73510500	Écrou à taquets
17	159639X421	Capot d'acier
18	126938X	Coussin
20	156437	Plaque
23	124028X	Douille de bouton-pression
24	74780616	Boulon H 3/8-16unc x 1 Cat. 5
25	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
26	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
28	157429	Calandre
29	146654X599	Lentille de la calandre
30	166886X421	Aile
31	136619	Support de l'aile
33	145244X418	Repose-pieds C.G.
34	145243X418	Repose-pieds C.D.
35	72110606	Boulon de chariot 3/8-16 X3/4
37	17490508	Vis à filets laminés 5/16-18 X1/2
38	139886	Support de l'ensemble de pivot C.G. de la tondeuse arrière
39	139887	Support de l'ensemble de pivot C.D. de la tondeuse arrière
51	73800400	Écrou frein H avec insert 1/4-20
52	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
53	144697	Support de la calandre C.G.
54	161464	Vis n°8 x 7/8
55	144696	Support de la calandre C.D.
57	74780412	Vis H 1/4-20 x 3/4
58	140547	Conduit d'air
140	158418	Support
145	156524	Tige
--	5479J	Bouchon de boto

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

ENTRAÎNEMENT



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

ENTRAÎNEMENT


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	-----	Transmission Hydro Gear 319-0500 (Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission)	71	141417	Attache de torsion C.G. hydro
2	142431	Ressort de rappel du frein	72	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
3	144698	Poulie de la transmission	73	141418	Attache de torsion C.D. hydro
8	165619	Tige de changement de vitesse hydro	74	121199X	Entretoise
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1	75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040400	Rondelle	76	12000001	Bague en E
16	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18 Unc P	77	123583X	Clé carrée
18	74780616	Boulon H 3/8-16 Unc x 1 Cat. 5	78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
19	73800600	Écrou frein H avec rondelle 3/8-16 Unc	81	165595	Ensemble de l'arbre
21	106933X	Bouton 1/2-13	82	123782X	Ressort de torsion T/A
22	145627	Tige du frein hydro	83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
24	73350600	Écrou	84	165816	Raccord de la transmission
25	106888X	Ressort de la tige du frein	89	164893X428	Panneau du changement de vitesse
26	19131316	Rondelle	93	142564	Conduite d'essence hydro de 4 po.
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4 CAD	94	140462	Ventilateur de 7 po. hydro
28	145204	Tige du frein de stationnement	95	167696	Ensemble de commande de changement de direction hydro
29	71673	Chapeau du frein de stationnement	96	4497H	Ressort de retenue de 1 po.
30	130807	Support de la transmission	97	144201	Logement de retenue du boulon C.D. hydro
32	74760512	Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4	98	73510600	Écrou à taquets H 3/8-16 Unc
34	155071	Arbre de la pédale	103	73940800	Contre-écrou H 1/2-20 Unf
35	120183X	Palier de nylon	104	141421	Bras de commande
36	19211616	Rondelle	105	71070516	Boulon à tête H 5/16 x 18 x 1
37	1572H	Goupille mécanidus	108	17541026	Vis H n°10-24 x 1-5/8
38	131494	Poulie du galet-tendeur plat	109	145098	Adaptateur du ventilateur hydro
39	74760644	Boulon	116	72110610	Boulon
40	4470J	Entretoise fendue	145	74490540	Boulon H 5/16-18 x Cat. 5
41	165838	Guide-courroie de galet-tendeur	146	74490536	Boulon H 5/16-18 x 2-1/4
42	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.	147	74490524	Boulon H 5/16-18 x 1-1/2
47	127783	Poulie de la transmission trapézoïdale	150	165850	Doullie
48	154407	Ensemble du levier coudé	151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
49	123205X	Logement de retenue de la courroie	156	166002	Rondelle 5/16 ID X 1 X .125
50	74760624	Boulon	157	153236	Boulon 5/16-18 Unc-2A
51	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16	158	165589	Support
52	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18	159	165494	Moyeu LT
53	105710X	Raccord de l'embrayage	160	19292016	Rondelle 29/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
55	105709X	Ressort de rappel de l'embrayage	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
56	74760620	Boulon H 3/8-16 unc x 1-1/4	162	73680400	Écrou auto-serrant 1/4-20 Unc
57	141416	Courroie trapézoïdale d'entraînement	163	74780416	Boulon H 1/4-20 Unc x 1 Cat. 5
59	140312	Guide-courroie central	164	19091010	Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ja.
61	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4	165	165623	Support du pivot
62	8883R	Couverture de la pédale	166	166880	Vis 5/16-18 x 5/8
63	140186	Poulie du moteur	168	165492	Boulon 5/16-18 x .561
64	71170764	Boulon H	169	165581	Plaque LT
65	10040700	Rondelle	171	17490608	Vis 3/8-16 x 1/2 TY-TT
66	154778	Guide-courroie du moteur			
69	142432	Vis			
70	134683	Guide-courroie du moteur			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

ENSEMBLE DE LA DIRECTION



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

ENSEMBLE DE LA DIRECTION


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	139768	Volant de direction
2	154427	Ensemble de l'essieu antérieur
3	156483	Ensemble de la broche C.G.
4	157473	Ensemble de la broche C.D.
5	6266H	Palier de butée durci
6	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
7	19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip n°t5304-75
9	3366R	Palier de la colonne de direction
10	156438	Barre de direction
11	10040600	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
13	154779	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
15	73901000	Écrou frein à collet 5/8-11 Unc
17	156546	Arbre de l'ensemble de la direction
18	57079	Rondelle butée 515x 750x 033
19	160395	Soutien de l'arbre
22	165857	Vis H
23	165851	Ensemble du levier de direction
25	154406	Support de direction
26	126847X	Douille de la barre de direction
27	136874	Secteur denté
28	19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	17060612	Vis à filets laminés 3/8-16x3/4
30	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
32	130465	Bielle d'accouplement
36	155099	Douille de direction
37	152927	Vis
38	140175	Insert de chapeau du volant de direction
39	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.
40	7810H	Écrou frein central 3/8-24unf
41	100711L	Adaptateur du volant de direction
42	145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43	121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	153720	Arbre de rallonge de direction
46	121232X	Chapeau de broche antérieur
47	6855M	Graisneur
51	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18
54	74780520	Boulon H 5/16-18 Unc x 1-1/4
62	167902	Entretien du jeu de l'ensemble du volant de direction
63	74780616	Boulon H 3/8-16 unc x 1 Cad. 5
65	154780	Essieu d'entretoise
66	154404	Bras d'palier
67	74781044	Boulon H 5/8-11 UNC x 2-3/4
68	154429	Essieu d'arbre
79	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12
80	74950612	Boulon H 3/8-16 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

ENSEMBLE DU SIÈGE



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	140117	Siège
2	140551	Support de pivot du siège
3	74760616	Boulon H 3/8-16unc x 1
4	19131610	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	145006	Collier pressé
6	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
7	124181X	Ressort de compression du siège
8	17060616	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1-1/2
9	19131614	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	155925	Cuvette du siège
11	166369	Bouton
12	121246X	Support de montage de l'interrupteur


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
13	121248X	Douille de bouton-pression
14	72050412	Boulon de chariot 1/4-20x1-1/2
15	134300	Entretoise fendue 28x 96
16	121250X	Ressort de compression
17	123976X	Écrou frein à collet grand 1/4 Cat. 5
21	153236	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc
22	73800500	Écrou frein H avec insert 5/16-18
24	19171912	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	127018X	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

DÉCALCOMANIES



NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	166287	Décalcomanie lentille	14	159736	Décalcomanie du silencieux du châssis
2	106202X	Réflecteur arrière	15	160396	Décalcomanie de schéma de la courroie trapézoïdale
3	166699	Décalcomanie du capot C.D.	16	145437	Décalcomanie des standard CE
4	166698	Décalcomanie du capot C.G.	17	126187X	Décalcomanie 100 DBA
5	151106	Décalcomanie de l'aile automatique	--	138311	Décalcomanie de la poignée de réglage de la hauteur de levage
6	169210	Décalcomanie de la By Pass	18	157637	Décalcomanie du châssis
7	166285	Décalcomanie de l'insert du volant de direction	19	135013	Décalcomanie de tondeuse Enviro
8	166708	Décalcomanie de l'aile de la marque de fabrique	21	159737	Décalcomanie de frein embrayage
9	145498	Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel du propriétaire	--	157199	Coussin du repose-pied
10	140837	Décalcomanie du frein/embrayage (anglais/français)	--	162598	Décalcomanie barre d'attelage
11	145494	Décalcomanie avec le symbole du doigt	--	169618	Manuel de l'opérateur
12	169552	Décalcomanie du moteur	Les accessoires disponibles qui ne sont pas inclus avec le tracteur:		
13	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie	--	C42	Ramasse-herbe
			--	MK420	Jeu de broyeuse avec lames

ROUES & PNEUS




NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	59904	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	106732X421	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X421	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	106268X	Pneu arrière 18x9.5-8 C
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	104757X	Chapeau de l'essieu 1 50 X 1 00
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

MOTEUR



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

MOTEUR


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	141295	Commande des gaz
2	17720410	Vis H autotaraudée 1/4-20x5/8 T
3	-----	Moteur B&S No. de Modèle 42E707 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	149723	Silencieux d'échappement
5	144069	Ensemble d'échappement C.G.
6	144068	Ensemble d'échappement C.D.
7	138129	Double bride de serrage du tuyau du moteur
8	150176	Boulon 5/16-18 UNC x 3/4
10	145552	Pare-chaaleur
11	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4
12	74780412	Boulon H 1/4-20 x 3/4
13	165287	Garniture de silencieux
14	13280336	Manchon de tuyau 4-1/2"
15	13200300	Coude Std 90 ° 3/8-18 Npt
16	11050600	Rondelle frein à dents ext. 3/8
17	17490624	Vis à filets laminés 3/8-16x1-1/2 Tytt
23	159880	Protecteur
25	145996	Commande de starter
26	73920600	Écrou à taquets 3/8-24 Unf
27	152927	Vis
29	137180	Pare-étincelles
31	161911	Réserveoir d'essence
32	140527	Bouchon de l'ensemble de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
35	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	137040	Conduite d'essence
38	-----	Bouchon de vidange d'huile (Commandez-le du fabricant du moteur)
40	124028X	Douille de bouton-pression
44	17490412	Vis H 1/4-20 x 3/4
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
81	128861	Écrou à collet 1/4-20

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

CARTER DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	164961	Ensemble du carter	56	165723	Ressort de retenue
2	72140506	Boulon 5/16-18unc X3/4	58	140086	Ressort de torsion des freins
3	138017	Ensemble du support de la barre d'attelage	59	141043	Protecteur TUV du galet-tendeur
4	138440	Ensemble du support de la barre d'attelage du carter de 42 po.	67	162132	Bouton rond 7/16-14
5	4939M	Ressort de retenue	68	144200	Courroie trapézoïdale de la tondeuse
6	130832	Bras de suspension, arrière	71	142427	Tige de l'embrayage principale
8	850857	Boulon 3/8-24 X 1.25 Cat. 8	72	131870	Ressort de retenue
9	10030600	Rondelle frein 3/8	73	127847	Bras d'embrayage secondaire A
10	140296	Rondelle de la lame	74	121748X	Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja.
11	138498	Lame	75	12000029	Rondelle clip n° t5304-75
12	129895	Roulement à billes n° 6024 (Mandrin)	76	128903	Boulon à épaulement 3/8-16 Unc 1 44
13	137645	Ensemble de l'arbre	77	127845	Ressort de détente 4 000
14	128774	Carter du mandrin	78	160570	Ensemble du bras d'embrayage principal
15	110485X	Roulement à billes	79	127498	Douille
16	140329	Dispositif du courant à air	80	153701	Ressort de l'embrayage
17	72110610	Boulon 3/8-16 X 1-1/4	81	73350600	Contre-écrou H 3/8-16
18	72140505	Boulon 5/16-18 X 5/8	82	142028	Tourillon
19	132827	Boulon à épaulement	83	120958X	Rondelle
20	159770	Chicane 42	84	156084	Support
21	73680500	Écrou auto-serrant 5/16-18	85	72140620	Boulon 3/8-16 UNC x 2-1/2 Cat. 5
22	134753	Support du raidisseur du carter de 42"	90	74760616	Boulon H 3/8-16 Unc x 1
23	131267	Support du déflecteur de tondeuse de 42"	91	132274	Ensemble de support du rouleau-guide, C.G.
24	105304X	Chapeau de manchon	92	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
25	123713	Ressort de torsion du déflecteur	93	19171416	Rondelle 17/32 x 7/8 x 16 Ja.
26	110452X	Rondelle frein	94	132264	Rouleau-guide 38 & 42
27	130968	Déflecteur de décharge la tondeuse	95	132273	Ensemble de support du rouleau-guide, C.D.
28	19111016	Rondelle 11/32 X 5/8 X 16 Ja.	111	155197	Console du support de roue C.G. 42"
29	131491	Tige à charnière 42" 6.75	112	155198	Console du support de roue C.D. 42"
30	157722	Vis	113	17060512	Vis à filets laminés 5/16-18 x 3/4
31	129963	Rondelle d'entretoise	114	73510500	Écrou à taquets 5/16-18 Unc
32	153535	Poulie du mandrin	115	72110504	Boulon de chariot 5/16-Unc x 1/2
33	137266	Écrou 9/16	116	4898H	Boulon à épaulement
34	72110614	Boulon 3/8-16unc x 1-3/4 Cat.5	117	105455X	Support de roue
35	133835	Attache	118	73930600	Écrou frein central 3/8-16 Unc
36	131494	Poulie du galet-tendeur	119	19121414	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
37	19131316	Rondelle 13/32 X 13/16 X 16	120	19171512	Rondelle 17/32 x 15/16 x 12 Ja.
40	73680600	Écrou auto-serrant 3/8-16 UNC	121	143723	Support d'extrusion
41	133551	Tige	128	153390	Rondelle en feutre
43	140083	Tige de l'embrayage secondaire	132	19132203	Rondelle d'entretoise 13/32 I.D. x 1-3/8 O.D. x 1/4
44	140088	Protecteur du mandrin C.G.	141	6266H	Rondelle 0,75 x x 1,230
45	4497H	Ressort de retenue 1"	--	130794	Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 8-10, 12-15, 31 et 33)
46	137729	Vis autotaraudé 1/4-20x5/8	--	164962	Carter de 42" (Carter de tondeuse standard, commandez les éléments du rouleau-guide avec les nos de réf. 90-95 et les éléments du support de roue avec les nos. de réf. 11-121, et le jeu du certificat CE EC42)
48	133944	Rondelle durcie			
49	155066	Ensemble du rouleau			
50	131340	Boulon à épaulement 10-24 Zinc Cat. 5 42"			
51	69180	Écrou frein #10-24 Unc			
52	139888	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc			
53	131845	Ensemble du bras du frein			
54	133943	Rondelle durcie			
55	155046	Bras du galet-tendeur 42"			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE BL14542LTDHH

ENSEMBLE DU LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	159460	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	159471	Arbre de l'ensemble du levage
3	105767X	Goupille cannelée
4	12000002	Bague en E n°5133-62
5	19211621	Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21Ja.
6	120183X	Palier de nylon
7	109413X	Poignée cannelée du levier
8	124526X	Bouton du plongeur
11	139865	Raccord de levage C.G.
12	139866	Raccord de levage C.D.
13	4939M	Ressort de retenue
15	127218	Raccord antérieur
16	73350800	Contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	130171	Tourillon
18	73680800	Écrou 1/2-13unc
19	139868	Bras de suspension arrière
20	163552	Ressort de retenue
31	140302	Palier de pivot de levage
32	73540600	Écrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

