



# MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

## NO. DE MODÈLE BM125M107B

### Tracteur de Pelouse

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Machine: .....                |                    |
| Type: .....                   |                    |
| Moteur: .....                 |                    |
| Type: .....                   |                    |
| N° de série: .....            |                    |
| Constructeur: .....           |                    |
| Date de vente: ____/____/____ |                    |
| Nom du Propriétaire: .....    | Cachet du Vendeur: |
| Adresse: .....                |                    |
| CP: ____/____/____            |                    |
| Ville: .....                  |                    |

# COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.




Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - "BM125M107B"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

## SPÉCIFICATIONS



| <br>hp/kw | <br>km/h | <br>cm | <br>mm | <br>KG | dB (A) | Vibration Lärmpegel<br>Vibration Vibratie<br>Vibración Vibrazioni<br>Vibrering Vibration<br>Vibrasjon Tärinä<br>m/s <sup>2</sup> |
|--|---|---|---|--|--------|--|
| 12,5/9,3   | 0-7   | 107   | 38-101  | 275  | 100    | 4-8  |

## TABLE DE MATIERES

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| ELECTRIQUE .....                      | 4-5   |
| CHÂSSIS ET ENCEINTES .....            | 6-7   |
| ENTRAINEMENT .....                    | 8-9   |
| VOLANT DE DIRECTION .....             | 10-11 |
| MOTEUR .....                          | 12-13 |
| SIEGE .....                           | 14    |
| DECALCOMANIES .....                   | 15    |
| LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE ..... | 16-17 |
| CARTER DE TONDEUSE .....              | 18-19 |
| GATANTIES .....                       | 22-23 |

# TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE BM125M107B

## SCHÉMA



**CONTACTEUR D' ALLUMAGE**

| POSITION            | CIRCUIT    | "FAITS" |
|---------------------|------------|---------|
| ARRÊT               | M+G+A1     | RIEN    |
| MARCHE/<br>ALLUMAGE | B+A1       | A2+L    |
| MARCHE              | B+A1       | RIEN    |
| DEMARRAGE           | B + S + A1 | RIEN    |


**REMARQUE**  
VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

**PINCES ISOLÉES**  
**REMARQUE:** SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

ÉLECTRIQUE




# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

## ÉLECTRIQUE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION   |
|-------------------|--------------------|---|
| 1                 | 144925             | Batterie  |
| 2                 | 74760412           | Boulon H 1/4-20unc X 3/4                            |
| 8                 | 156417             | Bac de batterie                                     |
| 16                | 153664             | Interrupteur de verrouillage pressé                 |
| 19                | 10090400           | Rondelle frein 1/4                                  |
| 20                | 73350400           | Contre-écrou 1/4-20 Unc                             |
| 21                | <b>166181</b>      | Harnais des prises de courant des phares avec 4152J |
| 22                | 4152J              | Ampoule n°1156                                      |
| 24                | 4799J              | Câble de batterie                                   |
| 25                | 146147             | Câble de batterie                                   |
| 26                | <b>166180</b>      | Fusible   |
| 27                | <b>73510400</b>    | Écrou a taquets H 1/4-20                            |
| 28                | 4207J              | Câble de masse                                      |
| 29                | 121305X            | Interrupteur de plongeur                            |
| 30                | <b>163968</b>      | Contacteur d'allumage                               |
| 33                | <b>140401</b>      | Clé d'allumage                                      |
| 40                | <b>166151</b>      | Harnais des câbles d'allumage                       |
| 41                | 71110408           | Boulon H 1/4-20 x 1/2                               |
| 42                | 131563             | Couverture de borne                                 |
| 43                | 145673             | Solénoïde   |
| 44                | 73640400           | Écrou 1/4-20 Unc                                    |
| 48                | 140844             | Adaptateur de l'ampèremètre rectangulaire           |
| 52                | 141940             | Fil en forme de boucle de protection                |
| 70                | <b>166658</b>      | Harnais du moteur                                   |


**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

## CHÂSSIS ET ENCEINTES



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

### CHÂSSIS ET ENCEINTES


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                             |
|-------------------|--------------------|---|
| 1                 | <b>165480</b>      | Châssis                                 |
| 2                 | 140356             | Barre d'attelage d'extension            |
| 3                 | 17490612           | Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4 Ty-tt |
| 4                 | 19131216           | Rondelle 13/32 X 3/4 X 16 Ja            |
| 5                 | 155272             | Pare-chocs                              |
| 6                 | 155923             | Selle                                   |
| 8                 | 155138             | Pince                                   |
| 9                 | <b>166318X010</b>  | Tableau de bord                         |
| 10                | 72140608           | Boulon de chariot 3/8-16 x 1            |
| 11                | 155927             | Panneau du tableau de bord C.G.         |
| 13                | 155934X010         | Panneau du tableau de bord C.D.         |
| 14                | 17490608           | Vis à filets laminés 3/8-16 x 1/2 Ty-tt |
| 15                | 74180512           | Vis à métaux 5/16-18 unc x 3/4          |
| 16                | 73510500           | Écrou à taquets 5/16-18 Unc             |
| 17                | 146399X424         | Ensemble du Capot/Calandre              |
| 18                | 126938X            | Pare-chocs de capot                     |
| 24                | 74780616           | Boulon H 3/8-16unc X 1 Cat. 5           |
| 25                | 19131312           | Rondelle 13/32 X 13/16 X 12 Ja          |
| 26                | 73800600           | Écour frein H avec insert 3/8-16 Unc    |
| 28                | 133951             | Ensemble de calandre                    |
| 29                | 133954             | Lentille des phares                     |
| 30                | 157583X424         | Aile                                    |
| 31                | 136619             | Support d'aile                          |
| 33                | 145244X424         | Repose-pieds C.G.                       |
| 34                | <b>145243X424</b>  | Repose-pieds C.D.                       |
| 35                | 72110606           | Boulon 3/8-16 X 3/4                     |
| 36                | 108067X            | Écrou de Pal                            |
| 37                | 17490508           | Vis 5/16-18 x 1/2                       |
| 38                | 139886             | Support de l'ensemble de pivot C.G.     |
| 39                | 139887             | Support de l'ensemble de pivot C.D.     |
| 45                | 132257X417         | Biseau des phares                       |
| 46                | 127316X            | Arrêtoir                                |
| 72                | 109745X424         | Ensemble d'attache du calandre          |
| 140               | 158418             | Support                                 |
| 145               | 156524             | Tige                                    |
| --                | 5479J              | Bouton                                  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

## ENTRAÎNEMENT



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

### ENTRAÎNEMENT


| NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE     | DESCRIPTION   | NO. DE RÉF. | NO DE PIÈCE       | DESCRIPTION  |
|-------------|-----------------|---|-------------|-------------------|--|
| 1           | -----           | Transmission, Peerless 205-544C<br>Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission | 61          | 17490612          | Vis à filets laminés 3/8-16x3/4 Ty-tt                |
| 2           | 146682          | Ressort de rappel du frein  | 62          | 8883R             | Couverture de la pédale                              |
| 3           | 123666          | Poulie de transmission  | 63          | 140186            | Poulie de moteur                                     |
| 4           | 12000028        | Bague de fermeture  | 64          | 71170764          | Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5                          |
| 5           | 121520X         | Bande de couple de 30°  | 65          | 10040700          | Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16            |
| 6           | 17490512        | Vis à filets laminés 5/16-18 x 3/4 TYT  | 66          | 154778            | Guide-courroie                                       |
| 8           | <b>165619</b>   | Tige de changement de vitesse   | 70          | 134683            | Guide-courroie de l'entraînement de la tondeuse C.D. |
| 10          | <b>76020416</b> | Goupille fendue 1/8 x 1   | 72          | 19132012          | Rondelle 13/32 X 1-1/4 X 12 Ja.                      |
| 11          | 105701X         | Rondelle  | 74          | 137057            | Entretoise fendue                                    |
| 13          | 74550412        | Boulon 1/4-28 unF Cat. 8  | 75          | 121749X           | Rondelle 25/32 X 1-1/4 X 16 Ja.                      |
| 14          | 10040400        | Rondelle frein hélicoïdale 1/4  | 76          | 12000001          | Bague en E   |
| 18          | 74780616        | Boulon H  | 77          | 123583X           | Clé carrée   |
| 19          | 73850600        | Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc  | 78          | 121748X           | Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja.                      |
| 21          | 106933X         | Bouton  | 79          | 2228M             | Clé woodruff   |
| 22          | 130804          | Tige de frein   | 80          | 131486            | Bras du levier de changement de vitesse              |
| 24          | <b>73350600</b> | Contre-écrou H 3/8-16 Unc   | 81          | <b>165594</b>     | Arbre  |
| 25          | 106888X         | Ressort de la tige de frein   | 82          | 123782X           | Ressort  |
| 26          | 19131316        | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.   | 83          | 19171216          | Rondelle 17/32 X 3/4 X 16 Ja.                        |
| 27          | 76020412        | Goupille fendue 1/8 x 3/4   | 84          | <b>166228</b>     | Bielle d'accouplement                                |
| 28          | 145204          | Tige du frein de stationnement  | 85          | 150360            | Écrou frein  |
| 29          | 71673           | Chapeau du frein de stationnement   | 89          | <b>139963X428</b> | Panneau du levier de changement de vitesse           |
| 30          | 130807          | Support de la transmission  | 90          | 124346X           | Écrou 1/4  |
| 31          | 127275X         | Guide-courroie C.G. 14 Ja.  | 96          | 4497H             | Ressort de retenue                                   |
| 32          | 74760512        | Boulon H 5/16 - 18 x 2-1/2  | 112         | 19091210          | Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.                         |
| 34          | 155071          | Arbre de l'ensemble de la pédale  | 113         | 127285X           | Attache de torsion                                   |
| 35          | 120183          | Palier de nylon   | 116         | 72110610          | Boulon H 3/8-16 x 1.25                               |
| 36          | 19211616        | Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.   | 145         | <b>74490540</b>   | Boulon H 5/16-18 Cat. 5                              |
| 37          | 1572H           | Goupille mécanidus 3/16 x 1po.  | 150         | <b>165850</b>     | Douille  |
| 38          | <b>131494</b>   | Poulie de galet-tendeur plat  | 151         | 19133210          | Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.                          |
| 39          | 74760644        | Boulon H 3/8-16 unc x 2-3/4   | 156         | <b>166002</b>     | Rondelle 5/16 ID x 1.125                             |
| 40          | 4470J           | Entretoise fendue   | 158         | <b>165589</b>     | Support  |
| 41          | <b>165838</b>   | Guide-courroie  | 159         | <b>165494</b>     | Moyeu  |
| 42          | 19131312        | Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.   | 160         | <b>19292016</b>   | Boulon 29/32 x 1-1/4 x 16 Ja.                        |
| 47          | 127783          | Poulie de du galet-tendeur  | 161         | <b>72140406</b>   | Boulon 1/4-20 x 3/4 Cad 5                            |
| 48          | 154407          | Levier coudé  | 162         | <b>73680400</b>   | Écrou auto-serrant 1/4-20 UNC                        |
| 49          | 123205X         | Guide-courroie  | 163         | <b>74780416</b>   | Boulon H 1/4-20 UNC x 1 Gr 5                         |
| 50          | 74760624        | Boulon H 3/8-16 unc x 1-1/2   | 164         | <b>19091010</b>   | Rondelle 5/8 x .281 x 10 Ja.                         |
| 51          | 73680600        | Écrou auto-serrant 3/8-16 Unc   | 165         | <b>165623</b>     | Pivot  |
| 52          | 73680500        | Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc  | 166         | <b>166880</b>     | Vis 5/16-18 x 5/8                                    |
| 53          | 105710X         | Raccord d'embrayage   | 168         | <b>165492</b>     | Boulon 5/16-18 x .561                                |
| 55          | 105709X         | Ressort de rappel d'embrayage   | 169         | <b>165581</b>     | Plaque   |
| 56          | 74760620        | Boulon H 3/8-16 unc x 1-1/4   | 171         | <b>17490608</b>   | Vis 3/8-16 x 1/2 TY-TT                               |
| 57          | 130801          | Courroie trapézoïdale d'entraînement  |             |                   |  |
| 58          | 127274X         | Guide-courroie C.D.   |             |                   |  |
| 59          | 140312          | Guide-courroie du châssis   |             |                   |  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

## VOLANT DE DIRECTION



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

### VOLANT DE DIRECTION


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION   |
|-------------------|--------------------|---|
| 1                 | 133741             | Volant de direction                                   |
| 2                 | 154427             | Ensemble de l'essieu                                  |
| 3                 | 156483             | Ensemble de la broche C.G.                            |
| 4                 | 157473             | Ensemble de la broche C.D.                            |
| 5                 | 6266H              | Palier butée durci                                    |
| 6                 | 121748X            | Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.                       |
| 7                 | 19272016           | Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.                       |
| 8                 | 12000029           | Rondelle clip   |
| 9                 | 3366R              | Palier  |
| 10                | 156438             | Barre de direction                                    |
| 11                | 10040600           | Rondelle frein  |
| 13                | 154779             | Palier de l'essieu                                    |
| 15                | 73901000           | Contre-écrou H avec un insert de rondelle 5/8-11 UNC  |
| 17                | 156545             | Ensemble de l'arbre de direction                      |
| 18                | 57079              | Rondelle butée 0,515 x 0,750 x 0,033                  |
| 19                | <b>160395</b>      | Soutien de l'arbre                                    |
| 22                | <b>165857</b>      | Vis H   |
| 23                | <b>165851</b>      | Ensemble du levier de direction                       |
| 25                | 154406             | Support de direction                                  |
| 26                | 126847X            | Douille de la barre de direction                      |
| 27                | 136874             | Secteur denté   |
| 28                | 19131416           | Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.                         |
| 29                | 17490612           | Vis à filets laminés 3/8-16 x 3/4 Type TT             |
| 30                | 76020412           | Goupille fendue 1/8 x 3/4                             |
| 32                | 130465             | Bielle d'accouplement                                 |
| 36                | 155099             | Douille de direction                                  |
| 37                | 152927             | Vis   |
| 38                | 133742             | Insert du volant de direction                         |
| 39                | 19133808           | Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 8 Ja.                        |
| 40                | 7810H              | Écrou   |
| 41                | 104820X            | Adaptateur de direction                               |
| 42                | 124418X            | Arbre du manchon de direction                         |
| 43                | 121749X            | Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.                       |
| 46                | 121232X            | Capuchon de la broche                                 |
| 47                | 6855M              | Graisser  |
| 62                | <b>167903</b>      | Entretien du jeu de l'ensemble du volant de direction |
| 65                | 154780             | Essieu d'entrotoise                                   |
| 66                | 154404             | Palier de bras  |
| 67                | 74781044           | Boulon H 5/8-11 UNC x 2-3/4                           |
| 68                | 154429             | Moise de l'essieu                                     |
| 79                | <b>19132012</b>    | Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12                           |
| 80                | <b>74950612</b>    | Boulon H 3/8-16 x 3/4                                 |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

## MOTEUR



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

### MOTEUR


| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION  |
|-------------------|--------------------|--|
| 1                 | 132623             | Commande des gaz/de starter  |
| 2                 | 17720410           | Vis taraudée H 1/4-20x5/8 T  |
| 3                 | -----              | Moteur, Briggs Modèle 289707<br>Commandez les pièces par suite du fabricant<br>du moteur |
| 4                 | 137348             | Silencieux d'échappement de B&S  |
| 13                | <b>165291</b>      | Garniture de moteur  |
| 14                | 13280324           | Manchon de tuyau 3/8 Npt X 3"  |
| 15                | 13200300           | Coude de 90° 3/8-18 Npt  |
| 16                | 11050600           | Rondelle frein à dents ext. 3/8  |
| 23                | 159880             | Pare-chaleur   |
| 29                | 137180             | Jeu du pare-étincelles (Écran plat)  |
| 31                | 109202X            | Réservoir d'essence antérieur  |
| 32                | 140527             | Ensemble du bouchon d'essence  |
| 33                | 123487X            | Bride de serrage du tuyau  |
| 35                | 17490512           | Vis 5/16-18 x 3/4 TYT  |
| 37                | 137040             | Conduite d'essence   |
| 38                | -----              | Bouchon de vidange d'huile (Commander du<br>fabricant de moteur)                         |
| 40                | 124028X            | Douille de bouton-pression de nylon de la<br>conduite d'essence                          |
| 44                | 17490412           | Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20x3/4   |
| 46                | 19091416           | Rondelle 9/32 X 7/8 X 16 Ja  |
| 62                | 10040500           | Rondelle 5/16  |
| 66                | 127951             | Arrêt de galet-tendeur   |
| 72                | 71070512           | Vis 5/16-18 x 3/4  |
| 78                | 17490620           | Vis à filets laminés 3/8-16x1-1/4 TYTT   |
| 81                | 128861             | Écrou à collet 1/4-20  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont  
données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

### SIÈGE



| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                                   |
|-------------|--------------|---|
| 1           | 127426X      | Siège   |
| 2           | 140551       | Support de pivot du siège                     |
| 3           | 74760616     | Boulon  |
| 4           | 19131610     | Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.                   |
| 5           | 145006       | Collier pressé                                |
| 6           | 73800600     | Écrou   |
| 7           | 124181X      | Ressort du siège                              |
| 8           | 17490616     | Vis à filets laminés 3/8-16 x 1               |
| 9           | 19131614     | Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.                   |
| 10          | 155925       | Bac du siège                                  |
| 12          | 121246X      | Support de montage de l'interrupteur du siège |
| 13          | 121248X      | Douille de nylon                              |


| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                              |
|-------------|--------------|--|
| 14          | 72050412     | Écrou auto-serrant 1/4-20 x 1-1/2        |
| 15          | 134300       | Entretoise fendue                        |
| 16          | 121250X      | Ressort                                  |
| 17          | 123976X      | Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5           |
| 21          | 153236       | Boulon à épaulement 5/16-18 UNC          |
| 22          | 73800500     | Écrou                                    |
| 23          | 74780814     | Boulon H 1/2 - 13 x 7/8 Cat. 5           |
| 24          | 19171912     | Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.         |
| 25          | 127018X      | Boulon à épaulement 5/16-18 x 0,62       |
| 26          | 10040800     | Rondelle frein hélicoïdale à ressort 1/2 |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE


## TRACTEUR -- NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

### DÉCALCOMANIES



| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE  | DESCRIPTION  | NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE   | DESCRIPTION   |
|-------------|---------------|--|-------------|----------------|---|
| 1           | 159736        | Décalcomanie du châssis  |             |                | batterie  |
| 2           | 159737        | Décalcomanie de l'embrayage/frein                              | 15          | 160396         | Décalcomanie de la courroie trapézoïdale  |
| 3           | 162628        | Décalcomanie du capot C.D.                                     | 16          | 134999         | Décalcomanie "Enviro"   |
| 4           | 162629        | Décalcomanie du capot C.G.                                     | 17          | <b>126187X</b> | Décalcomanie 100 DBA  |
| 5           | 143001        | Décalcomanie d'aile  | 19          | 140837         | Décalcomanie de frein de stationnement  |
| 6           | 145498        | Décalcomanie avec le symbole de lire le manuel du propriétaire | --          | 138311         | Décalcomanie de la poignée de levage de réglage de la hauteur (Poignée de levage) |
| 7           | 145437        | Décalcomanie des standard CE                                   | --          | 162598         | Décalcomanie de la barre d'attelage   |
| 8           | <b>143003</b> | Décalcomanie de l'insert du volant de direction                | --          | 131864         | Coussin du repose-pied  |
| 9           | <b>165313</b> | Décalcomanie de C.V. du moteur                                 | --          | <b>168053</b>  | Manuel d'utilisation (European)   |
| 11          | 145494        | Décalcomanie avec le symbole du doigt                          | --          | <b>168054</b>  | Manuel d'utilisation (Portugese)  |
| 14          | 145005        | Décalcomanie de danger/poison de la                            | --          | <b>168055</b>  | Manuel des pièces de rechange   |

### PNEUS ET ROUES




| NO. DE RÉF. | NO. DE PIÈCE | DESCRIPTION                                |
|-------------|--------------|--|
| 1           | 59192        | Capuchon de la valve                       |
| 2           | 65139        | Tubulure de la valve                       |
| 3           | 124157X      | Pneu antérieur                             |
| 4           | 59904        | Chambre à air antérieure (pas fournit)     |
| 5           | 106732X427   | Ensemble de la jante antérieure            |
| 6           | 278H         | Graisseur (pneu arrière seulement)         |
| 7           | 9040H        | Palier à bride (pneu antérieur seulement)  |
| 8           | 106108X427   | Ensemble de la jante arrière               |
| 9           | 123969X      | Pneu arrière 18 x 8,5 - 8 C.               |
| 10          | 7152J        | Chambre à air arrière (pas fournit)        |
| 11          | 104757X      | Capuchon de l'essieu                       |
| --          | 144334       | Joint d'étanchéité (Tube de .30L [10 oz.]) |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

# PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

### LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE

| NO.<br>DE<br>RÉF. | NO.<br>DE<br>PIÈCE | DESCRIPTION                                  |
|-------------------|--------------------|--|
| 1                 | 159460             | Ensemble du fil l'intérieur avec un plongeur |
| 2                 | 159474             | Ensemble de l'arbre de levage                |
| 3                 | 105767X            | Rainure                                      |
| 4                 | 12000002           | Bague en E n°5133-62                         |
| 5                 | 19211621           | Rondelle 21/32 X 1 X 21 Ja                   |
| 6                 | 120183X            | Palier de nylon                              |
| 7                 | 109413X            | Couverture de poignée                        |
| 8                 | 124526X            | Bouton de plongeur                           |
| 11                | 139865             | Raccord de levage C.G.                       |
| 12                | 139866             | Raccord de levage C.D.                       |
| 13                | 4939M              | Ressort de retenue                           |
| 15                | 127218             | Raccord antérieur                            |
| 16                | 73350800           | Contre-écrou H 1/2-13 Unc                    |
| 17                | 130171             | Tourillon                                    |
| 18                | 73800800           | Écrou frien avec un rondelle 1/2-13 Unc      |
| 19                | 139868             | Bras de suspension postérieur                |
| 20                | <b>163552</b>      | Ressort de retenue                           |
| 31                | 140302             | Palier de pivot de levage                    |
| 32                | 73540600           | Écrou auto-serrant 3/8 - 24                  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces  
É.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



# PIÈCES DE RECHANGE

## TRACTEUR - - NUMÉRO DE MODÈLE BM125M107B

### CARTER DE TONDEUSE

| KEY NO. | PART NO.      | DESCRIPTION   | KEY NO. | PART NO.        | DESCRIPTION  |
|---------|---------------|---|---------|-----------------|--|
| 1       | <b>164961</b> | Ensemble de carter de tondeuse 42"                            | 44      | 140088          | Protecteur de mandrin C.G.   |
| 2       | 72140506      | Boulon  | 45      | 4497H           | Arrêteur   |
| 3       | 138017        | Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42 | 46      | 137729          | Vis à filets laminés 1/4-20x5/8 T                                    |
| 4       | 138440        | Ensemble du support de barre de non mouvement de carter       | 48      | 133944          | Rondelle durcie  |
| 5       | 4939M         | Ressort de retenue  | 49      | 155066          | Rouleau de l'ensemble du contre-came                                 |
| 6       | 130832        | Bras de suspension arrière                                    | 50      | 131340          | Boulon à épaulement n°10-24 Cat. 5                                   |
| 8       | 850857        | Boulon 3/8-24x1 25 Cat 8                                      | 51      | 69180           | Écrou frein  |
| 9       | 10030600      | Rondelle frein  | 52      | 139888          | Boulon à épaulement 5/16-18 Unc                                      |
| 10      | 140296        | Rondelle durcie   | 53      | 131845          | Coussin de l'ensemble du levier de frein                             |
| 11      | 138498        | Lame de broyeuse 42"  | 54      | 133943          | Rondelle durcie  |
| 12      | 129895        | Roulement à billes  | 55      | 155046          | Bras de galet-tendeur  |
| 13      | <b>137645</b> | Ensemble de l'arbre de mandrin éventé                         | 56      | 122052X         | Entretoise de retenue  |
| 14      | 128774        | Boîtier du mandrin éventé                                     | 58      | 140086          | Ressort de torsion du frein  |
| 15      | 110485X       | Roulement à billes du mandrin                                 | 59      | 141043          | Protecteur du galet-tendeur TUV                                      |
| 16      | 140329        | Dispositif du courant à air de tondeuse éventé                | 67      | 162132          | Bouton 7/16-14   |
| 17      | 72110610      | Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4                              | 68      | 144200          | Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"                                |
| 18      | 72140505      | Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8                               | 71      | 142427          | Tige d'embrayage primaire  |
| 19      | 132827        | Boulon à épaulement   | 72      | 131870          | Ressort de retenue   |
| 20      | 159770        | Chicane   | 73      | 127847          | Bras d'embrayage secondaire  |
| 21      | 73680500      | Écrou   | 74      | 121748X         | Rondelle 25/32 x 1 5/8 X 16 Ja.                                      |
| 22      | 134753        | Support de raidisseur   | 75      | 12000029        | Rondelle clip  |
| 23      | 131267        | Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"             | 76      | 128903          | Boulon à épaulement 3/8-16 Unc 1                                     |
| 24      | 105304X       | Capuchon de manchon   | 77      | 127845          | Guide-ressort  |
| 25      | 123713X       | Ressort de torsion de déflecteur                              | 78      | 160571          | Bras d'embrayage primaire  |
| 26      | 110452X       | Rondelle frein  | 79      | 127498          | Douille  |
| 27      | 130968        | Déflecteur de décharge  | 80      | 153701          | Ressort d'embrayage de tondeuse                                      |
| 28      | 19111016      | Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja                                  | 81      | 73350600        | Tourillon de réglage   |
| 29      | 131491        | Tige à charnière  | 82      | 142028          | Contre-écrou H 3/8-16 unc  |
| 30      | 157722        | Vis à filets laminés H  | 83      | 120958X         | Rondelle frittée   |
| 31      | 129963        | Rondelle d'entretoisement de tondeuse éventé                  | 84      | 156084          | Guide-courroie du galet-tendeur                                      |
| 32      | 153535        | Poulie de mandrin   | 85      | <b>72140620</b> | Boulon de chariot 3/8-16 x 2-1/2 Cat.5                               |
| 33      | <b>137266</b> | Écrou frein 9/16  | 92      | 73800600        | Écrou frein H avec insert  |
| 34      | 72110614      | Boulon  | 128     | 153390          | Rondelle   |
| 35      | 133835        | Attache   | 132     | 19132203        | Rondelle de entretoise   |
| 36      | 131494        | Poulie de galet-tendeur plat                                  | 141     | 6266H           | Rondelle .75 x 1.230   |
| 37      | 19131316      | Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja                                | —       | 130794          | Ensemble du mandrin (Y compris les nos. de réf. 8-10,12-15,31 et 33) |
| 40      | 73680600      | Écrou   | —       | <b>164962</b>   | Ensemble du carter de tondeuse complet (Ensemble de carter Std.)     |
| 41      | 133551        | Tige de pivot   |         |                 |  |
| 43      | 140083        | Tige d'embrayage secondaire                                   |         |                 |  |

**REMARQUE:** Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

---

# NOTES D'ENTRETIEN

---



---

# NOTES D'ENTRETIEN

---





# CONTRAT DE REPARATION SOUS GARANTIE



Créé en janvier 1980  
Modifié en janvier 1991

## **GARANTIE LIMITEE POUR LES NOUVELLES PIÈCES DE MÉCANISME DE TRANSMISSION PEERLESS**

### **A. Produits Garantis**

La Division Machine et Engrenage Peerless de Tecumseh Products Company ("Tecumseh") sujette aux limitations contenues ci-dessous, réparera ou remplacera, à sa discrétion, sans frais de fournitures et main d'oeuvre uniquement, toute partie du mécanisme de transmission (qui dans ce contexte inclus l'essieu, la boîte de vitesses, la transmission, l'engrenage différentiel et à angle droit, ainsi que toute pièce du système de transmission), SAUF dans le cas où le système de transmission est incorporé dans un équipement à usage commercial ou locatif, qui est déclarée après inspection dans n'importe quel point de service autorisé par Tecumseh ou par l'usine Tecumseh à Grafton, Wisconsin, comme étant DÉFECTUEUSE EN MATÉRIAU OU FAÇON et si reçue par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh pour ce genre d'inspection endéans les DEUX ANS à partir de la date de la facture d'origine pour les Peerless modélés 820, 900, 910, 915, 920, 930 et engrenage à angle droit modèle 1100, et endéans UN AN pour tous autres produits Peerless. Tout nouveau système de transmission incorporé dans un équipement à usage commercial est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTE que le système est garanti SEULEMENT QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS et doit être reçu pour inspection par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh dans les 90 jours à partir de la date de la facture d'origine. Tout nouveau système de transmission incorporé dans un équipement à usage locatif est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTE que le système est garanti pendant SEULEMENT TRENTE (30) JOURS, et doit être reçu par Tecumseh ou tout autre point de service autorisé par Tecumseh endéans les 30 jours de la date de la facture d'origine.

### **B. Produits Et Articles Non Garantis**

1. Altérations et modifications apportées au mécanisme de transmission.
  2. Dégâts causes par accidents. Entretien de routine. Non-observation des instructions contenues dans le Manuel du Fabricant.
- Cette garantie ne couvre uniquement que les pièces de nouveaux mécanismes de transmission qui après examen sont déclarées défectueuses en raison d'un vice de fabrication au moment de la livraison à l'acheteur d'origine. Cette garantie ne couvre pas les défauts causes par la dépréciation ni les dommages encourus en cas d'usure normale, d'accidents, de mauvais entretien, d'usage anormal ou abusif du produit, de non-observation des instructions contenues dans le manuel d'instructions couvrant le mode d'usage du mécanisme de transmission et de ses pièces. Le coût de l'entretien normal et du remplacement d'articles qui ne sont pas défectueux incombent à l'acheteur.

### **C. Obtention De La Réparation Sous Garantie**

La réparation sous garantie peut être obtenue en contactant un point de service autorisé par Tecumseh (tout concessionnaire agréé par Tecumseh ou détaillant autorisé à vendre les produits Tecumseh) ou en contactant Tecumseh c/o Direction du Département Service Moteur et Transmission, 900 North Street, Grafton, Wisconsin 53024. La réparation sous garantie peut uniquement être effectuée par un concessionnaire autorisé Tecumseh ou par Tecumseh à l'usine de Grafton, Wisconsin. L'acheteur sera responsable des frais de demande de réparation et/ou des frais de transport vers et de l'endroit où l'inspection et/ou la réparation est effectuée. L'acheteur est responsable en cas de perte ou dommages encourus pendant le transport du mécanisme de transmission et/ou pièces du mécanisme de transmission soumis pour inspection et/ou réparation sous garantie.

### **D. Limitation Des Dommages Et Garanties Tacites**

Le contrat de garantie susdit remplace tous autres contrats de garantie. Ni Tecumseh, ni ses affiliés ne font aucunes garanties, démarches, représentations, ni promesses, écrites ou verbales, quant à la qualité du mécanisme de transmission ou de ses pièces, autres que celles ci-incluses. TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU PHYSIQUE DANS UN BUT PARTICULIER, ENTENDU QUE L'UNE OU L'AUTRE EST APPLICABLE À TOUTE(S) PIÈCE(S) DU MÉCANISME DE TRANSMISSION, SERA LIMITÉE AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉFINIES DANS LE PARAGRAPHE "A" CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, TECUMSEH NE SERA TENU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET/OU FRAIS ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. Certains états n'autorisent pas de limites quant à la durée de la garantie tacite ni l'exclusion ou la restriction de dommages et intérêts accessoires ou indirects, dans lequel cas les restrictions ou exclusions ci-dessus ne sont pas applicables. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre.

### **E. Garantie Non Reconnue**

Tecumseh n'endosse ni n'autorise aucune autre personne, physique ou morale, à assumer pour Tecumseh toutes autres obligations ou engagements relatifs à toute(s) pièce(s) du mécanisme de transmission. Le vendeur ou le concessionnaire de pièces de système de transmission n'ont pas l'autorité, quelle qu'elle soit, de faire des démarches ou promesses au nom de Tecumseh ni de modifier les termes ou les limites de la garantie Tecumseh en aucune façon.

## GARANTIE LIMITÉE

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant un (1) an, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivantes et exceptions:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants de transmission, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les composants. Veuillez consulter votre point de vente Bricomarché qui dirigera la machine chez le fabricant du moteur, de la transmission/composants de transmission.
  2. L'acheteur est responsable du coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable du coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que Bricomarché demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
  3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
  4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
  5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.
  6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.
  7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez contacter votre point de vente Bricomarché.
- Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Service Consommateurs  
B. P 443  
91164 Longjumeau Cedex

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

**CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES ACCIDENTELS. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES AUX MEMES PERIODES DE TEMPS.**

Ceci est une garantie limitée telle que définie dans la loi américaine Magnuson-Moss de 1975



***BESTGREEN***