

DESSIN DÉTAOLLÉ DES PIÉCES

**HUSQVARNA
12 CV TRACTEUR
MODEL NO. LR120 (HFLRC112E)
954 17 00-07**



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07
ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	873640400	Écrou à taquets H 1/4-20
2	532108423	Ensemble du câble
3	532144924	Batterie
4	532069180	Écrou frein n°10-24 UNC
5	532108236	Support de l'interrupteur
6	532109553	Interrupteur de verrouillage (4 borne)
7	532146374	Guide del actionneur
8	817021008	Vis taraudeuse H n°10-24 x 1/2
9	532140401	Clé moulée
10	532141226	Couvercle pour la clé de contact
11	532140400	Écrou d'allumage
12	532163088	Contacteur d'allumage
15	532121305	Interrupteur du plongeur
17	532108824	Fusible
18	532128353	Ensemble du câble
19	532166143	Harnais de câbles d'allumage
20	873350400	Contre-écrou 1/4-20
21	810090400	Rondelle de blocage 1/4
22	871110408	Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2
24	532131563	Protège-borne
25	532145673	Solénoïde
26	874760412	Boulon H 1/4-20 UNC x 3/4
30	873510400	Écrou H1/4-20 UNC
36	811150400	Rondelle frein 1/4
39	532141735	Support de l'interrupteur d'embrayage
55	817490508	Vis 5/16-18 x 1/2
70	532166658	Harnais de moteur


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en
pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07

CAPOT



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532124657	Ressort de traction
2	873510400	Écrou à taquets H 1/4-20
3	819091416	Rondelle, 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
4	874780412	Boulon H 1/4-20 x 3/4 Cat. 5
5	532139888	Boulon à épaulement
6	532122549	Support du capot
7	532122548	Support du capot
8	817521312	Vis à tête H à fente avec rondelle


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
9	873800400	Écrou à frein avec insert 1/4-20 UNC
10	532123693	Support d'appui du capot
11	532140463	Capot
12	532122035	Lentille
13	532142325	Calandre
18	819111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.
33	532131319	Fiche de la douille

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07
AILE / CHÂSSIS



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532156417	Bac de la batterie
2	819132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
3	817490612	Vis H à tête rondelle à filets laminage 3/8-16 x 3/4
4	532124181	Ressort de compression du siège
5	532125142	Plaquette de batterie
7	532124144	Tampon de repose-pied
8	817490512	Vis H à tête rondelle à filets laminage 5/16-18 x 3/4
9	532166635	Panneau du levier du changement de vitesse
10	532139783	Panneau de verrouillage du changement de vitesse


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
11	532124346	Écrou autotaraudé à tête de rondelle 3/16
12	532145190	Ensemble de châssis
15	873640400	Écrou à taquets 1/4-20 UNC
16	532141736	Interrupteur d'actuateur
17	532140782	Barre d'attelage
18	532126470	Pince isolée
19	532141393	Aile/repose-pied
20	819091413	Rondelle 9/32 x 7/8 x 13 Ja.
25	817190516	Vis H 5/16-18 x 1

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07
SIÈGE



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	872050412	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2	14	810040800	Rondelle-frein à ressort en forme d'hélice 1/2
2	532140838	Siège	15	819171912	Rondelle 17/32 x 13/16 x 12 Ja.
3	532155925	Bac du siège	16	532127018	Boulon à épaulement
4	873800500	Ecrou frein à insert 5/16-18	17	532121246	Support de fixation d'interrupteur
5	532153236	Boulon à épaulement 5/16-18 UNC	18	532123976	Ecrou frein grand à collet
6	532145006	Pince isolée	19	532121248	Roulement à enclenchement
8	874760616	Boulon H 3/8-16 UNC x 1	20	532121250	Ressort de compression
9	532140551	Support de pivot du siège	21	532134300	Entretoise fendue grande .28 d.i. x .96
11	819133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.			
12	873800600	Ecrou frein à tête H à rondelle 3/8-16			
13	874780814	Boulon H 1/2 - 13 x 7/8 Cat. 5			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07

TABEAU DE BORD




NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532142187	Bouchon du réservoir d'essence	13	532126450	Pince pour le réglage de hauteur
2	532138394	Ens. des tableau de bord et réservoir	14	532126115	Bouton de l'arrêt de hauteur
3	532123487	Collier de tuyau	15	532122023	Plaque de réglage de hauteur
4	532008544	Conduite d'essence	16	532124346	Ecrou auto-filetage 3/16-18
5	532008548	Conduite d'essence	17	872110404	Boulon H 1/4-x 20 x 1-3/4
6	873640400	Ecrou à taquets 1/4-20	18	532130745	Support de l'ensemble du tableau de bord
7	532124996	Collier de conduite d'essence	19	532134744	Pièce d'entretoisement
8	819091216	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.	20	817060408	Vis taraudeuse 1/4-20 x 1/2
9	874760428	Boulon H 1/4-x 20 x 1-3/4	21	532134014	Bouchon
10	819091413	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ja.			
11	532121249	Entretoise fendue			
12	532003720	Ressort			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07
VOLANT DE DIRECTION



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532146150	Insert du volant de direction
2	810040600	Rondelle frein
3	819133808	Rondelle 12/32 x 2-3/8 x 8 Ja.
4	532146146	Volant de direction
5	532127396	Manchon de direction
6	532152927	Visser TT. #10-32 x 5 x 3/8
7	532155104	Douille de direction
8	532147391	Arbre de direction
9	532124210	Pince de direction
10	532123438	Douille inférieure de direction



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
11	812000045	Bague de fermeture
12	819211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
13	532100711	Adaptateur du volant de direction
14	532153720	Arbre de rallonge de direction
15	874780520	Boulon H. 5/16-18 UNC X1-1/4
16	873800500	Écrou frein avec insert 5/16 Unc
17	874780616	Boulon H 3/8-16 UNC x 1

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07
 SECTEUR DENTE / SUPPORT DE L'ESSIEU



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532132566	Barre directrice
2	874780828	Boulon H 1/2-13 x 1-3/4
3	873680500	Écrou auto-serrant 5/16-18
4	873680600	Écrou auto-serrant 3/8-16
5	532121926	Secteur denté
6	532121927	Douille
7	873030800	Écrou frein H 1/2-13 UNC
8	532126472	Attache en fil
9	873680800	Écrou auto-serrant 1/2-13
10	876020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
11	819131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
12	532126847	Douille
13	874760512	Boulon H 5/16-18 x 3/4
14	819111416	Rondelle 11/32 x 7/8 x 16 Ja.
15	872110606	Boulon du chariot 3/8-16 UNC x 3/4
16	532137096	Support de l'essieu

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07
 ESSIEU AVANT



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532121232	Chapeau de broche
2	812000029	Bague en ressort
3	532121748	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
4	532124937	Douille
5	532142033	Essieu antérieur
6	532124931	Palier de butée
7	532161827	Ensemble de broche C.D.
8	532121749	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
9	876020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
10	819131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
11	532126847	Douille
12	532130465	Barre d'accouplement
13	532161826	Ensemble de broche C.G.
14	874011056	Boulon H 5/8 - 11 x 3 - 1/2
15	873901000	Écrou frein à bride 5/8 - 11
16	532110438	Entretoise de palier d'essieu
17	532124836	Graisseur
18	819272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 KJa.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07
 FREIN / ENSEMBLE DE LEVAGE L'ARRIÈRE DE LA TONDEUSE




NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532071673	Chapeau du frein de stationnement	19	873350600	Contre-écrou 3/8-16 UNC
2	532123436	Tige du frein de stationnement	20	873800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 UNC
3	532123437	Support du frein de stationnement	21	532131460	Tige postérieure du frein
4	532008156	Couverture de la pédale	22	532144585	Tourillon de levage
5	532122504	Support de l'embrayage de pédale C.G.	24	819132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
6	876020312	Goupille fendue 3/32 x 3/4	25	532124961	Ressort de retenue
7	819131016	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.	26	873930600	Écrou frein central 3/8-16 UNC
8	817490508	Vis H filets laminage 5/16-18 x 1/2	27	532127369	Raccord fileté
9	876020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	28	532140776	Ensemble de levage postérieur de la tondeuse
10	819131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	29	872110506	Boulon du chariot 5/16-18 UNC x 3/4
11	532123543	Tige antérieure du frein	30	873510500	Écrou à taquets 5/16-18 UNC
12	532139933	Ensemble d'embrayage/pédale de frein	31	532124660	Ressort de retenue
13	532123394	Tige d'embrayage	34	873680600	Écrou auto-serrant 3/8-16
14	532121978	Support de l'arbre de levage			
15	532133332	Ensemble de bras de pivot du frein			
16	819251816	Rondelle 25/32 x 1-1/8 x 16 Ja.			
17	812000034	Bague en ressort			
18	532151332	Ressort de la tige de frein			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07
MOTEUR /COMMANDE DES GAZ



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	817060408	Vis 1/4-20 x 1/2	11	-----	Boulon H (Commander du fabricant de moteur)
2	532133025	Commande des gaz	12	532137437	Silencieux
3	-----	Moteur, Briggs Modèle 289707	13	532101326	Déflecteur de silencieux
		Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur	14	817030808	Vis
4	871070512	Boulon H à tête 5/16-18 x 3/4	15	532137180	Jeu de pare-étincelles (facultatif)
5	810040500	Rondelle frein à ressort en forme d'hélice 5/16	16	532127951	Arrêt de commande des gaz
6	532165291	Garniture d'échappement	17	817490624	Vis H à tête rondelle à filets laminage 3/8-16 x 1-1/2
7	811050600	Rondelle frein avec insert 3/8	39	532128861	Ecrou à collet 1/4-20
8	532121094	Boulon à épaulement 5/16 UNC			
9	819101216	Rondelle 5/16 x 3/4 x 16 Ja.			
10	810040400	Rondelle frein à ressort en forme d'hélice 1/2			


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07

ENTRAÎNEMENT



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	873680500	Écrou auto-serrant 5/16-18	13	819131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 ja.
2	874760512	Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4	14	873930600	Écrou frein 3/8-16 UNC
3	532141342	Guide-courroie d'entraînement de la tondeuse C.D.	15	873680600	Écrou auto-serrant 3/8-16
4	532138029	Poulie du moteur	16	532126471	Pince isolée
5	810040700	Rondelle frein à ressort en forme d'hélice 7/16	17	532150932	Entretoise de retenue
6	871170744	Boulon H 7/16-20 x 2-3/4 Cat. 5	18	532131459	Ressort de traction
7	532126520	Courroie trapézoïdale d'entraînement	19	873510500	Écrou à taquets 5/16-18 UNC
8	532123405	Guide-courroie d'entraînement de la transmission	20	532139919	Guide-courroie d'entraînement
9	872140612	Boulon de chariot 3/8-16 UNC x 1-1/2	21	819111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 ja.
10	532123396	Guide-courroie d'entraînement du galet-tendeur	22	532123404	Guide-courroie d'entraînement du châssis
11	532150926	Bras d'embrayage moteur	23	532140916	Guide-courroie d'entraînement de la tondeuse C.G.
12	532123674	Galet-tendeur plat	24	817720408	Vis 1/4-20 x 1/2
			25	532150935	Douille


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07

TRANSMISSION




NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532123385	Poulie	20	819091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
2	812000028	Bague de fermeture	21	532126292	Bras de changement de vitesse
3	-----	Transmission (See Breakdown) Peerless 205-507B	22	532105701	Rondelle de la plaque de changement de vitesse
4	532125096	Clavette disque #9	23	532106933	Bouton de commande de changement de vitesse
5	873680500	Écrou auto-serrant 5/16-18	24	532128215	Tige de changement de vitesse
6	872140506	Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4	25	876020416	Goupille fendue 1/8 x 1
7	532123378	Bande de torsion	26	873810500	Écrou H 5/16 - 24 UNF
8	817490512	Vis 5/16-18 x 3/4	28	532128085	Raccord de rallonge
9	532146682	Ressort du frein	29	532128084	Support de poignée de changement de vitesse C.D.
10	532121749	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.	31	532137057	Entretoise fendue
11	532123583	Klé carrée	35	812000001	Bague en E
15	819171616	Rondelle 17/32 x 16 Ja.	36	817720408	Vis 1/4-20 x 1/2
16	532124600	Support de poignée de changement de vitesse C.G.	38	874490540	Boulon H
17	532126293	Raccord de changement			
18	874550412	Boulon H 1/4-28 UNF x 3/4 Cat. 8			
19	810040400	Rondelle frein 1/4			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE




NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532126470	Pince isolée	16	532124961	Ressort de retenue
2	532122018	Support d'embrayage de la tondeuse	17	532127359	Raccord de levage antérieur
3	871110408	Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Cat. 5	18	532142028	Tourillon fileté 3/8-16
4	873680600	Écrou auto-serrant 3/8-16	19	873680400	Écrou auto-serrant 1/4-20
5	532145187	Ens. du levier d'embrayage	20	874760644	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-3/4
6	532106451	Boulon à épaulement	23	876020416	Goupille fendue 1/8 x 1
7	532135371	Ens. de bras d'embrayage de la tondeuse	24	819171612	Rondelle 17/32 x 1 x 12 Ja.
8	874760636	Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4	25	532121933	Tube d'entretoise
9	532121930	Ens. de l'arbre-coudé de levage	26	532141470	Tige de levage de la tondeuse
10	876020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	27	532106932	Bouton
11	819131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	28	876020312	Goupille fendue 3/32 x 3/4
12	532131861	Prise de poignée	29	532131655	Tringlerie d'embrayage de la tondeuse
13	532139352	Ens. de poignée de levage	30	873350600	Contre écrou H 3/8 - 16
14	532123496	Ressort de compression	31	819132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ja.
15	819131212	Rondelle 13/32 x 3/4 x 12 Ja.			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

LA VISSERIE MONTRÉE EST PLUS GRANDE POUR FACILITER L'IDENTIFICATION

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07
CARTER DE TONDEUSE



PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07
CARTER DE TONDEUSE


NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532140064	Ressort d'embrayage
2	532122052	Entretoise de retenue
3	873680600	Écrou auto-serrant 3/8-16
4	532130840	Ensemble du frein
5	532131251	Guide-courroie du galet-tendeur
6	532121316	Galet-tendeur plat
7	872110616	Boulon de chariot 3/8-16 x 2 Cat. 5
8	819131410	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ja.
9	532127744	Ensemble de bras du galet-tendeur de la tondeuse
10	872140610	Boulon de chariot 3/8-16 x 1-1/4
11	532130841	Tige du frein
12	532127356	Support de levage postérieur C.D.
13	872140506	Boulon de chariot 5/16-18 UNC x 3/4
14	873680500	Écrou auto-serrant 5/16-18
15	532127357	Support de levage postérieur C.G.
16	532153298	Guide C.D.
17	532128508	Stabilisateur du raccord de la tondeuse
18	532128511	Goupille d'entraînement
19	532127380	Support de stabilisateur du raccord
20	532138496	Lame
21	532140296	Rondelle durcie
22	810030600	Rondelle frein 3/8
23	532850857	Boulon 3/8-24 x 1-1/4 Cat. 8
24	532140329	Défecteur
25	532157722	Vis à filets laminage à tête H
27	532156600	Carter de la tondeuse
28	532153531	Poulie du mandrin
29	532137266	Écrou frein à collet 9/16
30	532136631	Support du défecteur
31	817490508	Vis H à tête rondelle à filets laminage 5/16-18 x 1/2
32	532122051	Bras de support du galet-tendeur
33	532131560	Défecteur de décharge
36	532121980	Tige de charnière
37	532123713	Ressort de torsion du défecteur
38	532105304	Chapeau
39	819111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
40	532110452	Écrou poussoir
41	532131264	Courroie trapézoïdale
42	819171616	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja.
43	532124660	Attache en épingle à cheveux
44	532140608	Guide C.G.
45	532110485	Palier
46	532128774	Carter du mandrin éventé
47	532129895	Palier
48	532137645	Arbre du mandrin
49	532133943	Rondelle durcie (y compris les no. de réf. 47
62	532153390	Rondelle en feutre
—	532130794	Ensemble du mandrin (y compris les nos. de réf. 21-23, 26, 29 et 45-48)
—	532156866	Ensemble du carter de tondeuse complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

PIÈCES DE RECHANGE


TRACTEUR - NO. DE MODÈLE LR120 (HFLRC112E), NO. DE PRODUIT 954 17 00-07

DÉCALCOMANIES



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532159736	Décalcomanie du châssis	18	532145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
2	532165297	Décalcomanie du moteur	19	532126187	Décalcomanie 100 DBA
3	532150863	Décalcomanie /du capot C.G.	21	532136830	Décalcomanie de schema de courroie trapézoïdale
4	532150862	Décalcomanie du capot C.D.	23	532145437	Décalcomanie de standard Européen CE
5	532159739	Décalcomanie du frein/embrayage	--	532138311	Décalcomanie de réglage de hauteur
6	532159713	Décalcomanie du panneau latéral	--	532166774	Manuel d'utilisation Euro
7	532162598	Décalcomanie de la barre d'attelage	--	532166775	Manuel d'utilisation Scan
8	532150617	Décalcomanie de l'aile	Les accessoires disponibles pas inclus avec votre tracteur:		
10	532145498	Décalcomanie lisez le manuel du propriétaire	--	C36	Ramasse-herb arrière
16	532145494	Décalcomanie avec le symbole du doigt	--	MK360	Jeu de la broyeuse

ROUES ET PNEUS



NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532059192	Capuchon de valve
2	532065139	Tubulure de valve
3	532124957	Graisseur (roues avants seulement)
4	532137422	Pneu avant
4	532132703	Pneu arrière
5	532059904	Chambre à air avant (non fourni)
5	532008134	Chambre à air arrière (non fourni)
6	532142039	Ensemble de jante avant
6	532141652	Ensemble de jante arrière
7	532104757	Capuchon d'essieu
8	532124959	Palier à bride
9	532121748	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
--	532144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz.])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 25,4 mm