

IECES DE RECHANGE Tracteur Numéro de Modèle NN10L36A

Cantral Parts of

### **COMMENT UTILISER CE MANUEL**

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit "Tracteur"
- Numéro du Modèle "NN10L36A"
- Numero de la Piece
- Description de la Pièce

### **SOMMAIRE**

AILE / CHASSIS	7
CAPOT	6
DECALCOMANIES	
ELECTRIQUE	4-5
ENTRAINEMENT	
ESSIEU ANTERIEUR	12
FREIN / ENSEMBLE DE LEVAGE DE LA TONDEUSE A L'ARRIERE	
LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE	
MOTEUR /COMMANDE DES GAZ	14
CARTER DE TONDEUSE	18-19
SECTEUR DENTE / SUPPORT DE L'ESSIEU	
SIEGE	
TABLEAU DE BORD	
TRANSMISSION1	
VOLANT DE DIRECTION	

#### **GARANTIE LIMITEE**

Le Fabricant garantit son produit à l'acheteur initial comme exempt de tout défaut de matière et de fabrication. Pendant une année, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons où remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sauf le moteur, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est soumise aux limitations suivants et exceptions:

- Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/transaxe, la batterie (sauf comme mentionnée cidessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie du fabricant des articles.
- L'acheteur est responsable de coût du transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires.
   L'acheteur est responsable de coût aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumies pour remplacement à moins que American Yard Products, Inc. demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.
- 3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangerons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initial. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.
- 4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quati e-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initial.
- 5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement assemblés, règlés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifié, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou endommagés lors de la livraison ou usage normal.
- 6. Exclusions: Les courroies, lames, moyeux de lames, usage normal, réglages normaux, quincaillerie ordinaire, et entretien normal sont exclus de cette garantie.
- 7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Pour toute question à ce sujet, veuillez-vous communiquer avec:

Aux E.-U:

American Yard Products, Inc. Service Department P.O. Box <u>3</u>70 McRae, GA 31055 Au Canada:

AYP Canada, Inc. 1040 Jayson Court Mississauga, Ontario L4W 2V5 Pour les endroits à l'extérieur des E.- U./Canada:

American Yard Products, Inc. Service Department

P.O. Box 1687


Orangeburg, SC 29116 USA

en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.

CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSEQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITEE AUX MEMES PERIODES PRECISEES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits legaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.

Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.

PIECES DE RECHANGE
TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A
ELECTRIQUE




# TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A ELECTRIQUE

NO. DE REF	DE	DESCRIPTION	NO. NO. DE DE REF. PIECE	DESCRIPTION
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14	73510400 108423X 133909 108236X 104445X 109553X 17021008 7552H 123620X 124211X 4406R 7192J	Ecrou à taquets H 1/4-20 Ensemble du câble Batterie Support de l'interrupteur interrupteur de verrouillage Interrupteur de verrouillage * Vis taraudeuse H #10-24 x 1/2 Clé moulée Couvercle pour la clé de contact Ecrou d'allumage Contacteur d'allumage Attache-câble	19 132223 20 73350400 21 10090400 22 74780408 23 11050400 24 131563 25 109081X 26 74760412 27 19091016 28 10040400 29 121264X	Harnais de câbles d'allumage Contre-écrou H 1/4-20 * Rondelle frein 1/4 Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Cat. 5 * Rondelle frein à dents ext. 1/4 Protège-borne Solénoïde Boulon H 1/4-20 UNC x 3/4 * Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 * Rondelle frein 1/4 Bouchon de la batterie
15 16 17 18	121305X 72510500 108824X 128353	Interrupteur du plongeur * Eorou à taquets II 5/10-10 Fusible Ensemble du câble	30 73220400 35 11050000 * VISSERIE ORD LOCALITE	* Ecrou H 1/4-20 UNC * Rondelle frein à denis exi. 3/8 DINAIRE EN VENTE DANS VOTRE


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

# TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A CAPOT



NO. DE REF	NO. DE . PIECE	DESCRIPTION	NO. NO. DE DE REF. PIECE	DESCRIPTION
1	124657X	Ressort de traction	11 132918X505	Capot
2	73510400	* Ecrou à taquets H 1/4-20 UNC * Rondelle 0/32 x 5/8 x 16 Gauge	12 127178	Lentille
3	19091016	* Rondelle 0/02 x 5/8 x 16 Gauge	13 1342 <b>32</b> X428	
4	74780410	* Boulon H 1/4-20 UNC x 5/8 Cat. 5	16 124346X	Ecrou auto-filetage 3/16 Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
5	126675X	Boulon à épaulement	18 19111116	Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.
6	122549X	Support du capot C.D.		
7	122548X	Support du capot C.G	* VISSERIE ORDI	NAIRE EN VENTE DANS VOTRE
8	17411310	Vis H #13-16 Hi-Lo x 5/8	LOCALITE	
9	74780412	* Boulon H 1/4-20 x 3/4 Cat. 5	REMARQUE: Tou	tes les dimensions de composants sont
10	123693X	Support d'appui du capot	don	tes les dimensions de composants sont nées en pouces E.U1 pouce=24,5 mm.

# TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A AILE / CHASSIS




NO. DE REF	NO. DE . PIECE	DESCRIPTION	NO. DE REF		NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	129965	Bac de la batterie	12	13	33384	Ensemble de châssis
2 3	19132012	Rondelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.	13		05687X	Tube de vidange de la battorio
3	17490612	Vis H a tête rondelle à filets	14	73	3510400	Ecrou à taquets H 1/4-20
4	124181X	laminage 3/8-16 x 3/4 Ressort de compression du siège	15		3680500	* Ecrou auto-serrant 5/16-18
5	127115X505	Plaquette de batterie	16		1760512	* Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4
6	109596X	Collier de tuyau	17 18		27880 26470X	Barro d'attelage
7	124144X	Tampon de repose-pied	19		28083X505	Pince isolée
8	17490512	Vis H à tête rondelle à filets laminage 5/16-18 x 3/4	20		00037505	Aile/repose-pied Rondelle 9/32 x 7/8 x 13 Ga.
9	126993X	Console de commande de	* VIS	SE	RIE ORDIN	VAIRE EN VENTE DANS VOTRE
10	124602X	changement de vitesse Barrette de verrouillage de	LO	CAI	LITE	
		changement de vitesse	HEIM	AH	QUE: Lout	es les dimensions de composants sont
11	124346X	Ecrou auto filetage 3/16			donr	nées en pouces E.U 1 pouce=24,5 mm.

20

19

18


## TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A



NO.	NO.			IO.	
DE	DE			E	
REF	. PIECE	DESCRIPTION	REF. P	IECE	DESCRIPTION
1	72050411	Boulon de chariot 1/4-20 x 1-3/8			
2	13464/	Siège		71912	Rondelle 17/32 x 13/16 x 12 Ga.
3	74641008	* Vis à tôle fendue #10-32 x 1/2		018X	Boulon à épaulement
4	73680500	* Ecrou auto-serrant 5/16-18		251X	Bande en mousse
5	105529X	Boulon à épaulement 5/16-18 UNC		976X	Ecrou frein grand à collet
6	4171R	Pince isolée		248X	Douille à enclenchement
7	73951000	Ecrou à taquets #10-32 UNF		250X	Ressort de compression
8	74760612	* Boulon H 3/8-16 UNC x 3/4	21 121	249X	Entretoise fendue grande
9	126656X	Support de pivot du siège			0,28 d.i. x 0,88
10	126471X	Pince isolée		246X	Support de fixation d'interrupteur
11	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ga.	23 131	451	Bac du siège
12	73680600	* Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC			
13	74780814	Boulon H 1/2 - 13 x 7/8 Cat. 5			NAIRE EN VENTE DANS VOTRE
14	10040800	Rondelle-frein à ressort en forme	LOCALI		
		d'hélice 1/2	REMARC	UE: Tou	tes les dimensions de composants sont
				dor	náce en nouces FII 1 nouce = 24 F


13

### TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A



NO. DE REF	NO. DE PIECE 122015X	<b>DESCRIPTION</b> Bouchon du réservoir d'essencc	NO. DE REF	NO. DE . PIECE	DESCRIPTION
2	130913	Ens. des tableau de bord et réservoir	15 16	122023X 124346X	
3 4	123487X 8544R	Coilier de tuyau Conduite d'essence	17	7211040	
5 6	8548R 73510400	Conduite d'essence * Ecrou à taquets 1/4-20	18	130745	Support d'appui de l'ensemble du tableau de bord
7 8	2751R 19091216	Collier de conduite d'essence * Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ga.	19 20	134744 1800040	Pièce d'entretoisement
9	74760428 19091413	Boulon H 1/4-20 x 1-3/4 Rondelle 11/32 x 11/16 x 16 Ga.	21 22	1909081	6 Rondelle 9/32 x 1/2 x 16 Ga.
11 12	121249X 3720R	Entretoise fendue Ressort		134014	Bouchon en forme de calotte
13	126450X 126115X	Pince pour le réglage de hauteur Bouton de l'arrêtoir de hauteur	LO	SERIE O	RDINAIRE EN VENTE DANS VOTRE
1~+		Boulon de l'arretoir de hauteur	REM	ARQUE:	Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U 1 pouce = 24,5 mm.

## TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A VOLANT DE DIRECTION



NO.
DE
PIECE
133742
7810H
19133808
133741
121897X
17431008
102803X
123651X


#### DESCRIPTION

Insert du volant de direction
\* Ecrou frein 3/8-24 UNF
Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 8 Ga.
Volant de direction
Manchon de direction
\* Vis à tôle H #10-16 x 1/2
Douille de direction
Arbre de direction

NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
13	124210X 123438X 12000045 19211616 104820X	Pince de direction Douille de direction inférieure Bague en fermeture * Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ga. Adaptateur du volant de direction
	SERIE ORD	INAIRE EN VENTE DANS VOTRE

REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm.

# TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A SECTEUR DENTE / SUPPORT DE L'ESSIEU




NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
5 6	132566 74780828 121926X 121927X 73030800	Barre directrice Boulon H 1/2-13 x 1-3/4 Secteur denté Douille Ecrou frein H 1/2-13 UNC
9 10	126472X 73680800 76020412 19131316	Attache en fil Ecrou auto-serrant 1/2-13 * Goupille fendue 1/8 x 3/4 * Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.

NO. DE REF 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	NO. DE PIECE 126847X 74760512 19111416 72110606 72140622 121912X 73220600 73680600 73680500	DESCRIPTION  Douille  * Boulon H 5/16-18 x 3/4  Rondelle 11/32 x 7/8 x 16 Ga.  * Boulon du chariot 3/8-16 UNC x 3/4  Boulon du chariot 3/8-16 x 2-2/4  Support de l'essieu antérieur  * Ecrou H 3/8-16 UNC  Ecrou frein 3/8-16 UNC  * Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC  * Ecrou auto-serrant 5/16-18

#### \* VISSERIE ORDINAIRE EN VENTE DANS VOTRE LOCALITE


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. -- 1 pouce = 24,5 mm

# TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A ESSIEU ANTERIEUR




NO. DE	NO. DE		NO. NO. DE DE
REF	. PIECE	DESCRIPTION	REF. PIECE DESCRIPTION
1	121232X	Chapeau de broche	10 19131316 * Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
2	12000029	Bague en ressort	11 126847X Douille
3	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.	12 121924X Barre d'accouplement
4	121922X	Douille en nylon "Nyliner"	13 121916X Ens. do broche C.G.
5	121914X	Essieu antérieur	
6	6266H	Palier de butée	* VISSERIE ORDINAIRE EN VENTE DANS VOTRE
7	121919X	Ens. de broche C.D.	LOCALITE
8	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont
9	76020412	* Goupille fendue 1/8 x 3/4	données en pouces E.U. – 1 pouce = 24,5 mm.

# TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A FREIN / ENSEMBLE DE LEVAGE POSTERIEUR DE LA TONDEUSE




NO. DE REF	DE	DECODIDATION	NO. NO. DE DE
ner		DESCRIPTION	REF. PIECE DESCRIPTION
1	71673	Chapeau du frein de stationnement	19 73680600 Ecrou auto-serrant 3/8-16
2	123436X	Tige du frein de stationnement	20 73350600* Contre-écrou 3/8-16 UNC
3	123437X	Support du frein de stationnement	21 131460 Tige postérieure du frein
4	8156H	Couverture de la pédale	22 127378 Tourillon de levage
5	122504X	Support de pédale d'embrayage C.G.	23 73680600 Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC
6	76020312*	Goupille fendue 3/32 x 3/4	24 19132012 Rendelle 13/32 x 1-1/4 x 12 Ga.
/	19131016*	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ga.	25 4921H Ressort de retenue
8	17490508	Vis H à filets laminage 5/16-18 x 1/2	26 73930600* Ecrou frein central 3/8-16 UNC
.9	76020412*	Goupille fendue 1/8 x 3/4	27 127369 Raccord fileté
10	19131316*	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	28 127358 Ensemble de levage postérieur de la
11	123543X	Tige antérieure du frein	tondeuse
12	129567	Ensemble d'embrayage/pédale de frein	29 72110506* Boulon du chariot 5/16-18 UNC x 3/4
13	123394X	lige d'embrayage	30 73510500* Ecrou à taquets 5/16-18 UNC
14	121978X	Support de l'arbre de levage	======================================
15	123641X	Ensemble de bras de pivot du frein	* VISSERIE ORDINAIRE EN VENTE DANS VOTRE LOCALITE
16	19251816	Rondelle 25/32 x 1-1/8 x 16 Ga.	
17	12000034	Baque en ressort	REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont
18	106888X	Ressort de la tige de frein	données en pouces E.U 1 pouce = 24,5 mm.

# TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A MOTEUR /COMMANDE DES GAZ




NO. DE REF	DE	DESCRIPTION	NO. DE REF	NO. DE . PIEC	E	DESCRIPTION
1	17720408	Vis autotaraudeuse H 1/4-20 x 1/2	11	747804		* Boulon H 1/4-20 UNC x 1
2 3	133025	Commande des gaz Moteur Briggs & Stratton, 10 C.V. Modele No. 254707	12 13 14	123676 101326 170308	L	Silencieux Déflecteur du silencieux Vis frein croisillon H #8 x 1/2 ABTPS
4	71070512	Boulon H à tête 5/16-18 x 3/4	15 17	121851 174906		Jeu de pare-étincelles (facultatif) Vis H à tête rondelle à filets
5	10040500	* Rondelle frein à ressort en forme d'hélice 5/16	18	126636		laminage 3/8-16 x 1-1/2 Guide-courroie d'entraînement
6 7	125593X 102933X	Garniture d'échappement Entretoise fendue	19	127951		Arrêtoir de commande des gaz
8 9	121094X 19101216	Boulon à épaulement 5/16 UNC Rondelle 5/16 x 3/4 x 16 Ga.		SERIE (	ORDIN	AIRE EN VENTE DANS VOTRE
10	10040400	* Rondelle frein à ressort en forme d'hélice 1/4	HEN	ARQUE:	Toute	es les dimensions de composants sont ées en pouces E.U 1 pouce = 24,5 mm.

# TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A ENTRAINEMENT



NO. DE REI	DE	DESCRIPTION	NO. NO. DE DE REF. PIECE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5	73680500 74760512 131205 134828 10040700	* Ecrou auto-serrant 5/16-18  * Boulon H 5/16-18 UNC x 3/4 Guide-courroie d'entraînement de la tondeuse C.D. Poulie du moteur  * Rondelle frein à ressort en forme	13 19131316 14 73930600 15 73680600 16 126471X 17 122052X 18 131459	* Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga. Ecrou frein 3/8-16 UNC * Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC Pince isolée Entretoise de retenue Ressort de traction
6 7	71170744 124525X	d'hélice 7/16 Boulon H 7/16-20 x 2-3/4 Cat. 5 Courroie trapézoïdale d'entraînement	19 73510500 20 123891X 21 19111016 22 123404X	* Ecrou à taquets 5/16-18 UNC Guide-courroie d'entraînement * Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga. Guide-courroie d'entraînement du
8 9	123405X 72140612	Guide-courroie d'entraînement de la transmission  * Boulon de chariot	23 131204	châssis Guide-courroie d'entraînement de la tondeuse C.G.
İŪ	123396X	3/8-16 UNC x 1-1/2 Guide-courroie d'entraînement du galet-tendeur	LOCALITE	INAIRE EN VENTE DANS VOTRE
11 12	123395X 4859J	Bras d'embrayage moteur Galet-tendeur plat	REMARQUE: To do	utes les dimensions de composants sont nnées en pouces E.U 1 pouce=24,5 mm.

## TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A TRANSMISSION




NO. DE REF	DE	DESCRIPTION	NO. DE REI	DE	DESCRIPTION
11121	120005X	Poulie Poulie	19	10040400	* Description
2	12000028	Bague de fermeture	20	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
3	123383X	Transmission Foote	21	123484X	Bras de changement de vitesse
		Numéro de modèle 4360-15	22	105701X	Rondelle de la plaque de
4	2228M	* Clavette disque #9			changement de vitesse
5	73680500	* Ecrou auto-serrant 5/16-18	23	106933X	Bouton de commande de
6	72140506	* Boulon de chariot			changement de vitesse
		5/16-18 UNC x 3/4	24	128215	Tige de changement de vitesse
7	123378X	Bande de torsion	25	76020416	* Goupille fendue 1/8 x 1
8	17490512	Vis 5/16-18 x 3/4	26	73810500	* Ecrou H en nylon 5/16-24 UNF
9	110422X	Ressort du frein	27	73510500	* Ecrou à taquets 5/16-18
10	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.	28	128085	Ressort de traction
11	123583X	Clé carrée	29	128084	Support de levier de changement
12	74760644	Boulon H 5/16-18 x 2-1/2			de vitesse C.D.
15	19171616	Rondelle 17/32 x 16 Ga.	31	123409X	Entretoise fendue
16	124600X	Support de levier de changement	33	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8 - 16 UNC
		de vitesse C.G.	34	11050500	Rondelle frein à dents ext. 5/16
17	123632X	Raccord de changement de vitesse	35	12000001	Bague en E
18	71040412	Boulon H 1/4-28 UNF x 3/4 Cat. 8			

\* VISSERIE ORDINAIRE EN VENTE DANS VOTRE LOCALITE


REMARQUE: Toutes les dimensions de composants sont données en pouces E.U. – 1 pouce = 24,5 mm.

### TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE



NO. NO. DE DE REF. PIECE 1 126470X 2 122016X	DESCRIPTION Pince isolée	NO. NO. DE DE REF. PIECE	DESCRIPTION
3 74780408 4 73680600 5 123417X 6 106451X 7 135371 8 74760636 9 121930X 10 76020412 11 19131316 12 131861	Support d'embrayage de tondeuse Boulon H 1/4-20 UNC x 1/2 Cat. 5  * Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC Ens. de levier d'embrayage Boulon à épaulement Ens. de bras d'embrayage de tondeuse  * Boulon H 3/8-16 UNC x 2-1/4 Ens. de levage d'arbre coudé Goupiile fendue 1/8 x 3/4  * Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ga. Prise de poignée	17 127359 18 133205 19 73680400 20 74760644 23 76020416 24 19171616 25 121933X 26 121934X 27 106932X 28 76020312 29 131655	Raccord de levage antérieur Tourillon fileté 3/8-16 Ecrou auto-serrant 1/4-20 * Boulon H 3/8-16 UNC x 2-3/4 * Goupille fendue 1/8 x 1 * Rondelle 17/32 x 1 x 16 Ga. Tube d'entretoise Tige de levage de tondeuse Bouton 3/8-16 * Goupille fendue 3/32 x 3/4
13 127028 14 123496X 15 19131212 16 4921H	Ens. de poignée de levage Ressort de compression Rondelle13/32 x 3/4 x 12 Ga. Ressort de retenue	* VISSERIE ORDII LOCALITE REMARQUE: Tout doni	Raccord d'embrayage de tondeuse NAIRE EN VENTE DANS VOTRE tes les dimensions de composants sont nées en pouces E.U. – 1 pouce = 24,5 mm.
•	A VISSERIF MONTRE EST PLUS GRANT	DE BOUR CAOU TEE	


# TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A CARTER DE TONDEUSE



# TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A CARTER DE TONDEUSE

NO DE REI	DE	DESCRIPTION	NO. NO. DE DE REF. PIECE	DESCRIPTION
1	127743	Ressort d'embrayage	27 129983	Carter de la tondeuse
2 3	122052X	Entretoise de retenue	28 129207	Poulie du mandrin
	73680600	* Ecrou auto-serrant 3/8-16 UNC	29 73050900	Ecrou frein à collet 9/16
4	130840	Ensemble du frein	30 126361X	Support du déflecteur
5	131251 121316X	Guide-courroie du galet-tendeur Galet-tendeur plat	31 17490508	Vis hex. à tête rondelle à filets
4 5 6 7	72110616	Boulon de chariot	32 122051X	laminage 5/16-10 x 1/2
,	72110010	3/8-16 x 2 Cat. 5	33 131560	Bras de support du galet-tendeur Déflecteur de décharge
8	19131410	Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ga.	36 121980X	Tige de charnière
9	127744	Ensemble de bras du galet-tendeur	37 123713X	Ressort de torsion du déflecteur
		de la tondeuse	38 105304X	Chapeau
10	72110608	Boulon de chariot 3/8-16 UNC x 1	39 19111016	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga.
11	130841	Tige du frein	40 110452X	Ecrou poussoir
12	127356	Support de levage postérieur C.D.	41 131264	Courrole trapézoïdale Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ga
13 14	72140505 73680500	* Boulon chariot 5/16-18 UNC x 5/8	42 19171616	
15	127357	* Ecrou auto-serrant 5/16-18	43 3146R	Attache en épingle à cheveux
16	130837	Support de levage postérieur C.G. Guide C.D.	44 130836 45 110485X	Guide C.G. Palier
17	128508	Stabilisateur du raccord de la	46 128774	Carter du mandrin éventé
•••	120000	tondeuse	47 129895	Palier
18	128511	Goupille d'entraînement	48 133172	Arbre de mandrin (Y compris le no.
19	127380	Support de stabilisateur du raccord		de réf. 47)
20	127841	Lame	130794	Ensemblé du mandrin (Y compris
21	129962	Rondelle durcie		les nos. de réf. 21, 22, 23, 26, 29 et
22	10030600 850857	* Rondelle frein 3/8	100017	45-48)
23 24	128961	Boulon 3/8-24 x 1-1/4 Cat. 8 Déflecteur	136317	Carter de tondeuse complet
25	78158	Boulon 5/16-18 x 1-1/4	* VICCEDIE ODE	INAIRE EN VENTE DANS VOTRE
26	129963	Rondelle 0,150 épaissee	LOCALITE	MINAILE EN AEM LE DAMO AOLKE
		rioridollo o, roo opalocco		urtos los dimensions de composito
				outes les dimensions de composants sont onnées en pouces E.U 1 pouce = 24.5 mm.
		- /	uc	micosenpouces E.o 1 pouce=24,5 mm.

TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A TRANSMISSION DANA - NUMERO DE MODELE 4360-15




# TRACTEUR DE 10 C.V. 36 PO. - NUMERO DE MODELE NN10L36A TRANSMISSION DANA - NUMERO DE MODELE 4360-15

DE	. NO. DE F PIECE	DESCRIPTION	DE	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
1	3865	Carter supérieur	41	3645	Pignon, 9 dents
ż	1919	Vis taraud 1/4 -20 x 0,734 lg.	42	3853	Engrenage biseauté, 42 dents
3	1151	Boulet de détente	43	3749	* Rondelle unie 0,758 x 1,12 x 0,010
4	3626	Ressort de détente		3652	* Rondelle unie 0,758 x 1,12 x 0,015
5	3623	Vis de pression		3693	* Rondelle unie 0,758 x 1,12 x 0,020
6	4336	Ensemble du levier de changement de		3653	* Rondelle unie 0,758 x 1,12 x 0,025
_		vitesse		3408	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,020
7	3884	Joint torique		3732	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,025
8	3885	* Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,006		3184	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,031 * Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,035
	3886	* Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,010		3733 3198	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,040
	3887	* Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,015		3734	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,045
	3888	*Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,020		3735	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,050
	3889	* Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,026		3736	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,055
	3121 3890	* Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,030 * Rondelle unie 0,505 x 0,942 x 0,040		3180	* Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,062
9	1100	Anneau de retenue	44	3882	Arbre d'entraînement
10	1099	Anneau de retenue	45	3646	Engrenage droit, 12 dents
11	1959	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,010	40	3004	Entretoise 0,781 x 1,00 x 0,750
• •	1441	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,020	47	3866	Engrenage droit, 20 dents
	1423	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,026	48	3719	Engrenage droit, 25 dents
	1082	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,031	49	3906	Rondelle 0,343 x 0,81 x 0,059
	1424	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,036	50	3683	Engrenage droit, 31 dents
	1068	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,041	51 52	1145 3191	Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,060 Sceau en feutre
	1425	* Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,046	53	3180	Rondelle unie 0,758 x 1,25 x 0,062
	1358	*Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,050	54	3980	Essieu, C.G.
	1145	*Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,060	55	3780	Engrenage à onglet, 15 dents
40	1319	*Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,002	56	3656	Anneau de retenue
12 13	3312 3876	Joint torique Rondelle unie 0,632 x 1,38 x 0,046	57	3839	Engrenage droit, 32 dents
14	1374	Clavette disque No. 9	58	3919	Arbre transversal
15	4134	Ensemble d'arbre d'entrée	59	3781	Engrenage à onglet, 15 dents
16	3590	Pignon biseauté, 14 dents	60	3981	Essieu, C.D.
17	3624	Anneau de retenue	61	3864	Carter inférieur
18	3625	Chaîne, 24 pas	62	3920	Palet de friction
19	1542	Palier à bride	63	3276	Disque à frein
20	3773	Engrenage droit, 14 dente	64	3758	Entretoise Mâchoire de frein
21	3631	Collier d'embrayage	65 66	3916 3843	Goujon
22	3828	Clé d'embrayage	67	3915	Vis taraud 5/16-18 x 2,25
23	1369	Clavette disque No. 3	68	3768	Levier de commande
24	3883	Arbre intermédiaire	69	3760	Rondelle unie 0,321 x 1,00 x 0,055
25 26	1375 3627	Clavette disque No. 61 Anneau de retenue	70	3917	Support anti rotation
27	3830	Pignon 18 dents	71	3847	Contre-écrou 5/16-24
28	3841	Entretoise	72	3724	Vis taraud 5/16-18 x 1,44 lg.
29	3786	Engrenage droit. 37 dents	73	4300	Graisse
30	3685	Entretoise 1,133 x 1,50 x 0,750			IIII
31	3867	Engrenage droit, 30 dents	*		ns différentes combinaisons pour maintenir des
32	3783	Engrenage droit, 25 dents		jeux appre	opnes
33	3907	Palet de friction	**	Comman	dez No. 15
34	3741	Engrenage droit, 19 dents		Jonnand	
35	3628	Rondelle unie 0,640 x 1,37 x 0,061	REM	ARQUE:	Toutes les dimensions de composant
36	1423	Rondelle unie 0,632 x 1,00 x 0,026	sont	données	en pouces EU. 1 pouce = 25,4 mm.
37	3422	Entretoise 0,630 x 1,00 x 0,169			
38	4286	Combinaison d'engrenages, 12 dents et 35 dents	Les p	ièces doiv	vent être commandées de la société de Dana.
39 40	3877	Arbre du galet-tendeur Entretoise 0,635 x 0,875 x 0,755			
40	3901	Little:0136 0,000 x 0,070 x 0,700			


### TRACTEUR DE10 C.V. 36PO. - - NUMERO DE MODELE NN10L36A

#### **DECALCOMANIES**



NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCHIPTION	NO. DE REF.	NO. DE PIECE	DESCRIPTION
7 8 9 11	133795 123658X 109820X 123637X 121549X	Décalcomanie attention Décalcomanie danger Décalcomanie des lames rotatives Décalcomanie d'instruction d'utilisation Décalcomanie attention de batterie	13 14 	123649X 125690X 133626 131745 136604	Décalcomanie avertissement de déflecteur Décalcomanie 100 dBA Manuel d'utilisation (anglais) Manuel d'utilisation (français) Manuel des plèces de rechange (anglais/français)

#### **ROUES ET PNEUS**



NO. DE REF		DESCRIPTION
1 2 3 4 5	59192 65139 278H 124142X 124143X 59904	Capuchon de valve Tubulure de valve Graisseur (roue antérieure seulement) Pneu antérieur Pneu postérieur Chambre à air de pneu antérieur (facultative, article de serviceseulement)
	8134H	Chambre à air de pneu postérieur (facultative, article de service seulement)
6	122394X311 123412X311	Ens. de jante antérieure
7 8	104757X 9040H	Ens. de jante postérieure Chapeau d'essieu Coussinet à bride (roue antérieure seulement))
9	121748X	Rondelle de chapeau d'essieu