




Pièces de rechange Spare parts list

MFD611H/L 00010531/1



MOTOBINEUSE TRANSFORMABLE
CONVERTIBLE ROTARY CULTIVATOR





ep V°	Ref.	Rq Rk	Désignation	Description	Qté Qty
1	15105110		Châssis (Gris 8120)	Chassis (Grey 8120)	1
	14001010		Châssis (Gris 627)	Chassis (Grey 627)	
	15104110		Châssis (Rouge 3002)	Chassis (Red 3002)	
	14003010		Châssis (Orange)	Chassis (Orange)	
	15102110		Châssis (Jaune 116)	Chassis (Yellow 116)	
	15103110		Châssis (Vert 7475)	Chassis (Green 7475)	
	15108110		Châssis (Vert 6005)	Chassis (Green 6005)	
2	14002021		Guidon (Gris 8120)	Handlebars (Grey 8120)	1
	58402021		Guidon (Gris 627)	Handlebars (Grey 627)	
	14001021		Guidon (Blanc)	Handlebars (White)	
	15002021		Guidon (Noir)	Handlebars (Black)	
	44520021		Guidon (Gris métal)	Handlebars (Metal grey)	
3	57004022		Aile protection (Gris 8120)	Protection iron sheet (Grey 8120)	6
	57001022		Aile protection (Gris 627)	Protection iron sheet (Grey 627)	
	15104123		Aile protection (Rouge 3002)	Protection iron sheet (Red 3002)	
	57003022		Aile protection (Orange)	Protection iron sheet (Orange)	
	57005022		Aile protection (Jaune 116)	Protection iron sheet (Yellow 116)	
	15103123		Aile protection (Vert 7475)	Protection iron sheet (Green 7475)	
	15108123		Aile protection (Vert 6005)	Protection iron sheet (Green 6005)	
	15109123		Aile protection (Vert 6024)	Protection iron sheet (Green 6024)	
	15105123		Aile protection (Bleu)	Protection iron sheet (Blue)	
4	14002027		Capot potence (Gris 8120)	Bonnet (Grey 8120)	1
	14001027		Capot potence (Gris 627)	Bonnet (Grey 627)	
	15104127		Capot potence (Rouge 3002)	Bonnet (Red 3002)	
	14400027		Capot potence (Jaune 116)	Bonnet (Yellow 116)	
	15103127		Capot potence (Vert 7475)	Bonnet (Green 7475)	
	15108127		Capot potence (Vert 6005)	Bonnet (Green 6005)	
	15109127		Capot potence (Vert 6024)	Bonnet (Green 6024)	
	15105127		Capot potence (Bleu 5003)	Bonnet (Blue 5003)	
	44520127		Capot potence (Bleu 301)	Bonnet (Blue 301)	
5	14006012		Potence guidon (Noir)	Handlebar bracket (Black)	1
6	58400021		Supp. roue transport (Noir)	Front wheel bracket (Black)	1
7	15108122		Potence carter (Vert 6005)	Casing side bracket (Green 6005)	1
	15103122		Potence carter (Vert 7475)	Casing side bracket (Green 7475)	
	15104122		Potence carter (Rouge 3002)	Casing side bracket (Red 3002)	
	15105122		Potence carter (Gris 8120)	Casing side bracket (Grey 8120)	
	15102122		Potence carter (Jaune 116)	Casing side bracket (Yellow 116)	
8	15108135		Tôle sup. potence carter (Vert 6005)	Cover bracket support (Green 6005)	1
	15103135		Tôle sup. potence carter (Vert 7475)	Cover bracket support (Green 7475)	
	15104135		Tôle sup. potence carter (Rouge 3002)	Cover bracket support (Red 3002)	
	15105135		Tôle sup. potence carter (Gris 8120)	Cover bracket support (Grey 8120)	
	15102135		Tôle sup. potence carter (Jaune 116)	Cover bracket support (Yellow 116)	
9	14003002		Joue carter droite (Noir)	Transmission housing, RHS (Black)	1
10	14003012		Joue carter gauche (Noir)	Transmission housing, LHS (Black)	1
11	15102125		Tôle intérieure capot plat (Noir)	Flat metal belt cover	1
	15103125		Tôle intérieure capot bombé	Rounded metal belt cover	
12	15102137		Tôle renfort capot (Noir)	Housing reinforcement strut (Black)	1
13	15102138		Tôle infér. capot plat (Noir)	Interior panel of flat housing (Black)	1
14	19700001		Corps de béquille (Noir)	Prop (Black)	1
15	06402032		Tige de béquille (Noir)	Prop pin (Black)	1
16	15103111		Levier de vitesse (Noir)	Lever (Black)	1
30	58401034		Écrou de blocage (guidon)	Nut	1
31	06402034		Écrou de blocage (potence)	Nut	1
32	06402020		Broche de béquille	Pin	1
33	57301160		Chape support aile	Fork joint pin	2
34	15102140		Levier embrayage	Clutch lever	1
35	19700013		Broche de roue de transport	Pin	2
36	15102134		Patte fixa. tôle int. capot	Inner housing panel fixing lug	1
40	15802		Capot courroie bombé (Noir)	Rounded belt casing (Black)	1
	15803		Capot courroie bombé (Jaune)	Rounded belt casing (Yellow)	
	15804		Capot courroie bombé (Bleu)	Rounded belt casing (Blue)	
	14214		Capot courroie plat (Noir)	Flat belt casing (Black)	
	15801		Capot courroie plat (Jaune)	Flat belt casing (Yellow)	
50	16016		Entretoise lg 23	Spacer lg 23	8
51	16017		Entretoise lg 23,7	Spacer lg 23,7	4

Rep N°	Ref.	Rq Rk	Désignation	Description	Qté Qty
52	18007		Support levier vitesse	Lever support	1
53	12130		Poignée	Handle	1
54	64948		Manette gaz	Accelerator lever	1
55	62754		Cache manette	Accelerator lever housing	1
56	68363		Embout manette gaz	Accelerator knob	1
57	13129		Câble gaz (GC160)	Throttle cable (GC160)	1
58	13169		Câble embrayage	Clutch cable	1
59	12162		Galet embrayage	Runner	1
60	13027		Ressort embrayage	Spring	1
61	14090		Roue avant	Front wheel	1
62	15170		Poulie moteur arbre Ø19,05	Motor pulley (Shaft Ø19,05)	1
	15435		Poulie moteur arbre Ø20	Motor pulley (Shaft Ø20)	1
63	15219		Poulie transmission	Transmission pulley	1
64	13493		Courroie	Belt	1
66	55102		Disque	Disk	2
67	55122		Étoile départ gauche hélic.	Original left-hand spiral blade assembly	1
68	55121		Étoile départ droit hélic.	Original right-hand spiral blade assembly	1
69	81918		Couteau gauche labour hélic.	Left ploughing knives	1
70	81917		Couteau droit labour hélic.	Right ploughing knives	1
71	64349		Collier	Collar	2
72	14987		Guide courroie	Drive-belt guide	1
73	62820		Levier	Lever	1
74	12126		Poignée PVC	Grip	2
75	55124		Étoile addit. gauche hélic.	Additional left-hand spiral blade assembly	1
76	55123		Étoile addit. droite hélic.	Additional right-hand spiral blade assembly	1
121	11482		Écrou frein M6 Z	Blocking nut M6 Z	
123	11485		Écrou frein M10 Z	Blocking nut M10 Z	
124	11486		Écrou frein M12 Z	Blocking nut M12 Z	
125	11429		Écrou H M10 Z	Nut H M10 Z	
126	11518		Écrou H M6 Z embase crantée	Nut H M6 Z, notched shoulder	
127	11519		Écrou H M8 Z embase crantée	Nut H M8 Z, notched shoulder	
131	11450		Écrou Hm M12x125 Z	Nut Hm M12x125 Z	
132	11470		Écrou Hm M24x150 Z	Nut Hm M24x150 Z	
134	11431		Écrou H M12 Z	Nut H M12 Z	
141	11616		Rondelle 8 Z	Washer 8 Z	
142	11621		Rondelle 10 Z	Washer 10 Z	
143	11635		Rondelle 12x27x2,5	Washer 12x27x2,5 Z	
145	11823		Rondelle starlock 16	Starlock washer 16	
146	11617		Rondelle 8x30x1,5	Washer 8x30x1,5 Z	
147	11585		Rondelle grower 8	Elastic washer 8	
148	11587		Rondelle grower 10	Elastic washer 10	
150	11813		Rondelle traitée 25x10,7x1,5	Washer 25x10,7x1,5	
151	11814		Rondelle traitée 25x14,2x1,5	Washer 25x14,2x1,5	
152	11661		Rondelle 16x32x3 Z	Washer 16x32x3 Z	
160	55082		Goupille clips Ø10x33	Clip pin, Ø10x33	
161	55083		Goupille clips Ø8x33	Clip pin, Ø8x33	
162	12979		Clavette arbre Ø19,05	Key (Shaft Ø19,05)	
	12973		Clavette arbre Ø20	Key (Shaft Ø20)	
163	11495		Clips 4,2 ép. 4	Spire nuts 4,2	
164	65030		Clips 4,8 ép. 2	Spire nuts 4,8	
165	11135		Vis Tôle 4,2	Cover bolt 4,2	
166	12973		Clavette arbre transm. 5x5x40	Key 5x5x40	
167	11702		Goupille Beta Ø2	Spring retaining pin Ø2	
168	11703		Goupille Beta Ø3	Spring retaining pin Ø3	
165	11132		Vis Tôle 4,8	Cover bolt 4,8	
180	14733		Étiq. "Danger fraises"	Label: "Danger - rotating blades"	
181	14724		Étiq. "Sécurité"	Safety label	
182	14734		Étiq. "Lire manuel"	Label: "Read the manual"	
183	64668		Étiquette de gaz + arrêt moteur	Label: Accelerator lever + engine cut-off	
184	62831		Étiq. embrayage	Label: Clutch lever	
185	14647		Étiq. grille de vitesse (Jaune)	Speed grid sticker (Yellow)	
	21057		Étiq. grille de vitesse (Noire)	Speed grid sticker (Black)	
200	11176		Vis TF Hc M6x45 Z	Screw TF Hc M6x45 Z	

Rep N°	Ref.	Rq Rk	Désignation	Description	Qté Qty
201	11113		Vis 5/16 TH24 UNF lg 19 emb. crantée	Screw 5/16 TH24 UNF lg 19, notched shoulder	
202	11085		Vis St Hc M8x16 N	Screw St Hc M8x16 N	
203	11250		Vis H M6x16 Z embase crantée	Screw H M6x16 Z, notched shoulder	
204	11260		Vis H M8x16 Z embase crantée	Screw H M8x16 Z, notched shoulder	
206	11265		Vis H M8x40 Z embase crantée	Screw H M8x40 Z, notched shoulder	
210	10766		Vis H M8x16	Screw H M8x16	
213	10810		Vis H M10x35 Z	Screw H M10x35 Z	
216	10863		Vis H M12x80 Z	Screw H M12x80 Z	
217	10801		Vis H M10x16	Screw H M10x16	
219	10827		Vis H M10x70 Z	Screw H M10x70 Z	
220	10822		Vis H M10x80 Z	Screw H M10x80 Z	
221	10851		Vis H M12x35 Z	Screw H M12x35 Z	
222	10952		Vis H M16x80 Z	Screw H M16x80 Z	
223	11144		Vis Poelier M6x16 Z	Screw Poelier M6x16 Z	
224	11069		Vis CHc M10x20 N	Screw CHc M10x20 N	
250	R30x62x2		Rondelle spéciale	Special washer	2
251	06303022		Rondelle d'étanchéité	Sealing washer	2
252	10003048		Fourchette 1-2	Fork 1-2	1
253	10003044		Fourchette M. ar.	Fok reverse	1
285	14952		Palier fourchette	Fork bearing	2
286	12636		Bille	Ball-bearing	2
287	13040		Ressort à lame	Spring	2
288	15075		Axe de fourchette 1-2	Fork pin 1-2	1
289	15076		Axe de fourchette AR	Fork pin reverse	1
290	12935		U de fourchette	Fork U	2
291	15041		Arbre central	Central shaft	1
292	12507		Roulement	Bearing	2
293	12534		Roulement	Bearing	2
294	12354		Joint de carter	Casing seal	1
295	11419		Entretoise M.ar.	Spacer	1
296	12253		Bague étanchéité 30x62x7	Sealing washer 30x62x7	2
297	12251		Bague étanchéité 17x40x7	Sealing washer 17x40x7	2
298	13305		Chaîne	Chain	1
299	12793		Bouchon de remplissage	Plug	1
300	15345		Pignon 16x30	Pinion 16x30	1
301	15336		Pignon 22x13	Pinion 22x13	1
302	15340		Pignon 33x19	Pinion 33x19	1
303	15370		Pignon 8x77	Pinion 8x77	1
304	15011		Arbre primaire	Primary shaft	1
305	12316		Joint torique	O-Ring	2
306	12315		Joint torique	O-Ring	2
307	12680		Bague friction	Friction ring	2
308	12660		Douille aiguille	Double needle	2
309	15106		Axe 14x47,3x77,3	Axle 14x47,3x77,3	1
310	15103		Axe 14x44,3x77,3	Axle 14x44,3x77,3	1
311	15112		Axe 14x47,3	Axle 14x47,3	1
312	12779		Bouchon de niveau	Plug	1
330	11763		Goupille 4x30	Pin 4x30	
331	12973		Clavette 5x5x40	Key 5x5x40	
332	12870		Circlips ext. 30	Circlips	
333	12840		Circlips inversé 20	Circlips	