

Granja

Siège social :
102 route de Toulouse
BP 13 - 31270 CUGNAUX

Tél. 05 62 13 57 57
Fax 05 61 07 68 68
Télex 530 429


C.P.D.S.A.


4000648

DÉBROUSSAILLEUSE - GRASS CUTTER FREISCHNEIDER - DESBROZADORA ONTGINNINGSMAAIER - MÁQUINA DE ROÇAR MATO

- F** Manuel d'utilisation
- GB** Instruction for use
- D** Bedienungsanweisung
- Esp** Guía de utilización
- NL** Gebruiksaanwijzing
- P** Manual de utilização

ECO



$$\frac{2}{3}$$


3/3

Rep N°	Ref.	Rq Rk	Désignation	Description	Qté Qty
60	15334		Moyeu de lame (diam. vilebrequin 25)	Blade hub (Ø brace and bit 25)	1
61	15306		Moyeu de lame (diam. vilebrequin 22)	Blade hub (Ø brace and bit 22)	1
62	14909		Rondelle lame	Blade washer	1
63	13597		Courroie	Fanbelt	1
64	15164		Axe de verrouillage	Locking pin	1
65	13016		Ressort de verrouillage	Locking spring	1
66	12502		Roulement	Bearing	2
68	12162		Galet	Roller	1
69	13367		Pignon	Pinion	1
70	16015		Entretoise	Spacer	2
71	11822		Enjoliveur 20	Trim 20	3
72	14090		Roue avant	Front wheel	1
73	62754		Cache manette	Plastic handle grip	1
74	13989		Lame Lg 510	Blade	1
75	12127		Poignée PVC	Hand side grip	2
76	13151		Câble de réglage hauteur	Height setting cable	1
77	13130		Câble de gaz	Throttle cable	1
78	13191		Câble de frein moteur	Engine brake cable	1
79	13179		Câble embrayage avancement	Forward clutch cable	1
80	12135		Barillet	Cylinder-shaped cable holder	3
81	64948		Manette de gaz	Throttle	1
82	68363		Embout manette gaz	Throttle connector	1
83	13249		Collier	Collar	2
84	12102		Levier frein	Engine brake lever	1
	12106		Levier double	Double lever	1
100	11176		Vis TF Hc M6x45 Z	Screw TF Hc M6x45 Z	
101	11122		Vis 3/8 TH24 UNF lg 70	Screw 3/8 TH24 UNF lg 70	
102	11082		Vis St Hc M6x12 N	Screw St Hc M6x12 N	
104	11250		Vis H M6x16 Z embase crantée	Screw H M6x16 Z, notched shoulder	
105	11261		Vis H M8x20 Z embase crantée	Screw H M8x20 Z, notched shoulder	
106	11265		Vis H M8x40 Z embase crantée	Screw H M8x40 Z, notched shoulder	
107	10803		Vis H M10x20 Z	Screw H M10x20 Z	
108	10808		Vis H M10x30 Z	Screw H M10x30 Z	
109	10806		Vis H M10x25 Z	Screw H M10x25 Z	
110	10816		Vis H M10x50 Z	Screw H M10x50 Z	
111	10810		Vis H M10x35 Z	Screw H M10x35 Z	
112	10783		Vis H M8x70 Z	Screw H M8x70 Z	
113	10793		Vis H M8x100 Z	Screw H M8x100 Z	
120	11450		Écrou Hm M12 Z	Nut Hm M12 Z	
121	11482		Écrou frein M6 Z	Blocking nut M6 Z	
122	11484		Écrou frein M8 Z	Blocking nut M8 Z	
123	11485		Écrou frein M10 Z	Blocking nut M10 Z	
125	11429		Écrou H M10 Z	Nut H M10 Z	
126	11518		Écrou H M6 Z embase crantée	Nut H M6 Z, notched shoulder	
127	11519		Écrou H M8 Z embase crantée	Nut H M8 Z, notched shoulder	
140	11701		Rondelle bich. 10 Z	Elastic washer 10 Z	
141	11616		Rondelle 8 Z	Washer 8 Z	
142	11621		Rondelle 10 Z	Washer 10 Z	
160	12990		Clavette arbre Ø22	Key shaft Ø22	
	12987		Clavette arbre Ø25	Key shaft Ø25	
161	11135		Vis tête 4,2	Screw 4,2	
162	11767		Goupille 5x30	Cotter-pin 5x30	
163	12857		Circlips extér 15	Circlips 15	
164	11495		Clips 4,2	Clips 4,2	
165	11710		Goupille clips	Cotter-pin	
166	11752		Goupille 4x20	Cotter-pin 4x20	
167	11767		Goupille 5x30 (diam. vilebrequin 22)	Cotter-pin 5x30 (Ø brace and bit 22)	
168	11768		Goupille 5x40 (diam. vilebrequin 25)	Cotter-pin 5x40 (Ø brace and bit 25)	
	11778		Goupille 8x30	Cotter-pin 8x30	
180	14636		Étiq. "Danger de lame"	Label Danger sticker	
181	14712a		Étiq. "Embrayage"	Forward movement label	
182	14713		Étiq. "Embrayage lame"	Forward gear clutch label	
183	64668		Étiquette gaz	Label throttle control	
185	14661		Étiq. "précautions d'emploi"	Safety instructions label	
189	21113		Étiq. "Réglage hauteur de coupe"	Height cutting label	