

MODEL NO.: 21711X59A


21711X59B

21" R/B 2-SPEED 5.0HP B&S QIM

Side Discharge Attachment 24072A

MOWER HOUSING PARTS LIST


MOWER HOUSING PARTS LIST



KEY- NO.	DESCRIPTION	PART NO.
1	Engine	3124702-3106-01
2	Key, Woodruff	20062
3	Bolt, Engine	25x6
4	Housing	70127
5	Adapter, Blade	43603
6	Blade	43836HT
7	Washer, Belleville	17x137
a	Washer	17x124
9	Bolt	1x68
10	Push On Cap	28x42
11	Pin, Hair	31x5
12	Handle Bracket, Left	71097E700
13	Handle Bracket, Right	71096E700
14	Rod, Door Pivot	215x14Z
15	Screw	26x245
16	Deflector, Rear	43640
17	Door, Rear	43642E701
18	Spring, Torsion	166x33
19	Spacer, Door	43641
20	Screw	25x259
21	Wheel and tire, Front	43618
22	Nut	15x64
23	Screw	25Q1.i
24	Transmission, Cover	43611
25	Nut, Flange	15x79
26	Slop, Rope	42169
27	Cover, Belt	43770
28	Screw	26x259
43	Hub Cap - Optional	43615
44	Nut, Push	28x65
45	Knob	43673
46	Crank, Lifter	43835Z
47	Spacer	43672
48	Spacer, Axle	A3797
	Manual	F-92476

KEY- NO.	DESCRIPTION	PART NO.
50	Pin, Hair	31x9
51	Bushing	43639
52	Clip, Indicator	43574
53	Link, Lifter	43721
55	Crossbar, Front	43648E700
56	Clip, Retainer	43675
a	Screw	26x221
58	Bushing	43731
59	Nut, Lifter	43638
60	Pin, Cotter	30x49
61	Strap, Lifter	43662
62	Crossbar, Rear	43643E700
63	Bearing, Lifter	43788
64	Bolt, Hex	1x91
65	Bearing, Axle	71079
66	Locknut, Flange	15x88
67	Belt, Drive	37x64
68	Spring	164x27
69	Transaxle	71121
70	Shield, Axle	43649
71	E-Ring	11x19
72	Washer, Thrust	17x139
73	Pin, Drive	43629
74	Pinion, Right	43630
75	Pinion, Left	43631
76	Cover, Dust	43616
77	Wheel and Tire, Drive	4517
78	Washer, Thrust	17x169
79	Nut, Lifter Crank	43787
80	Locknut	15x98
81	Washer	17x47Z
82	Support, Spring	71118Z
83	Screw	25x2
	Parts Bag	43949


HANDLE PARTS LIST



KEY- NO.	DESCRIPTION	PART NO.	KEY- NO.	DESCRIPTION	PART NO.
1	Handle, Upper - Straight		15	Fastener, Cable	43499
2	Handle, Lower	43614E701	16	Engine Stop Cable, Fw Folding Handle	43733
3	Bolt	2x77	17	Handle, Upper - Curved	71093E701
4	Knob, Plastic	43958	18	Engine Stop Lever - Curved	43791
5	Nut	15x2			
6	Screw	3x136	19	Screw	26x268
7	Locknut	15x116	20	Clamp	42294
8	Screw	3x140	21	Lever, Drive - For Straight Handle	43722
9	Throttle Control	71085	22	Push On Cap	28x48
10	Washer	17x32Z	23	Screw	26x256
11	Screw	26x220	24	Cable, Drive	71091
12	Guide, Rope	43656	25	Lever, Drive - For Curved Handle	43723
13	Engine Stop Lever - Straight	43651E700			
14	Bracket, Stop Lever	43628 BC			

MODEL NO. 21711X59A
21711X59B

REAR BAGGER PARTS LIST




KEY- NO.	DESCRIPTION	PART NO.
1	Support, Bag	43669
2	Frame Assembly	43666
3	Clip	192x1
4	Nut	15x102
5	Bag, Cloth	43667
6	Plastic Top	43619
7	Screw	4x21
8	Bag (For Plastic Top)	43670
9	Screw	26x254
10	Side Discharge Attachment -- Optional +	43754
11	Frame Assembly	437552
12	Push On Cap	28x39
13	Washer	17x173

+ Model 24072A Side Discharge Attachment. This optional accessory gives you the option of discharging the grass to the side.

ENSEMBLE TONDEUSE PIÈCES DÉTACHÉES

21711X59A
21711X59B



ENSEMBLE TONDEUSE LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES

21711X59A

21711X59B

N° sur le schema	Description	N° de pièce	N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Moteur *B&S	124702-3106-01	50	Goupille	31x9
2	Clé Woodruff	20062	51	Bague	43639
3	Boulon de moteur	25x6	52	Attache, Indicateur	43674
4	Carter	70127	53	Liaison de levee	43721
5	Adaptateur de lame	43603	55	Crossbar, AV	43648E700
6	Lame	43836HT	56	Attache, Capuchon	43675
7	Rondelle, Belleville	17x137	57	Vis	26x221
8	Rondelle	17x124	50	Bague	43731
9	Boulon	1x68	59	Écrou de levée	43638
10	Capuchon à pression	28x42	60	Goupille	30x49
11	Goupille	31x5	61	Bride de levée	43662
12	Support de la poignée, Gauche	71097E700	62	Crossbar, arrière	43643E700
13	Support de la poignée, Droite	71096E700	63	Paiier de levee	43780
14	Tige pivotant de porte	215x14Z	64	Boulon hexagonal	1x91
15	Vis	26x245	65	Palier de essieu	71079
16	Déflexeur AR	43640	66	Écrou de blocage à rebord	15x88
17	Porte, arrikre	43642E701	67	Courroie de transmission	37x64
18	Ressort à torsion	166x33	68	Ressort de rallonge	164x27
19	Entretoise, Porte	43641	69	Boîte-pont	71121
20	Vis	26x259	70	Bouclier, Essieu	43649
21	Ensemble de roue et pneu, AV	43618	71	Bague en E	11x19
22	Écrou	15x84	72	Rondelle	17x139
23	Vis	26x214	73	Axe	43629
24	Boîte de vitesses, Couvercle	43611	74	Pignon, Droite	43630
25	Écrou à rebord	15x79	75	Pignon, Gauche	43631
26	Arrêt de corde	42189	76	Couvercle pare poussibre	43616
27	Couvercle, Courroie	43770	77	Ensemble de roue et pneu,	43617
28	Vis	26x259		Boite de vitesses	
43	Enjoliveur de roue -- en option	43615	78	Rondelle	17x169
44	Écrou à pression	28x65	79	Écrou	43787
45	Bouton	43673	80	Écrou	15x88
46	Levier de levée	438352	81	Rondelle	17x472
47	Entretoise	43672	82	Support de ressort de rallonge	711182
48	Entretoise d'essieu	43797	83	Screw	25x2


Inst. Man.

F-92478

• Le numéro de modèle, le type et le numéro de code du moteur sont inscrits sur le carter du moteur. Toutes les pikes du moteur sont disponibles dans un centre Briggs & Stratton indiqué dans les pages professionnelles de l'annuaire.

POIGNÉE LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES


21711X59A
21711X59B



N° sur le schéma	Description	N° de pièce	N° sur le schéma	Description	N° de pièce
1	Poignée, supérieur – droit	71094E701	15	Attache de câble	43499
2	Poignée, inférieure	43614E701	16	Câble d'arrêt du moteur	43733
3	Boulon	2x77	17	Poignée, supérieur – Courbe	71093E701
4	Bouton, Plastique	43958	18	Levier d'arrêt du moteur – Courbe	43791
5	Écrou	15x2	19	Vis	26x268
6	Vis	3x136	20	B r i d e	42294
7	Écrou de blocage	15x116	21	Levier d'entraînement, pour poignée droit	43722
8	Vis	3x140	22	Capuchon à pression	23x48
9	Commande des gaz	71085	23	Vis	26x256
10	Rondelle	17x322	24	Câble de commande	71091
11	Vis	26x220	25	Levier d'entraînement. pour poignée courbe	43723
12	Guide de corde	43956			
13	Levier d'arrêt du moteur – droit	43651 E700			
14	Support du levier d'arrêt	43628 BC			

TONDEUSE SAC AR

21711X59A
21711X59B



N° sur le
schema

Description

N° de
pièce

1	Support de sac	43669
2	Châssis	43666
3	Attache	192x1
4	Écrou	15x102
5	Sac en tissu	43667
6	Piastique haut	43619
7	Vis	4x21
8	Sac (pour plastique haut)	43670
9	Vis	26x254
10	Accessoire de décharge latéral +	43754
11	Châssis	437552
12	Capuchon à pression	28x39
13	Rondelle	17x173


+ Modèle 24072A Discharge Fixation—en option.

F-92478

C-12

MESSERGEHÄUSE, SELBSTFAHRER

21711X59A
21711X59B



MESSERGEHÄUSE, SELBSTFAHRER

2171 IX59A
2171 IX59B

Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.	Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.
1	Motor . B&S	124702-3106-01	50	Haarnadel	31x9
2	Scheibenfeder	20062	51	Durchführung	43639
3	Motorschraube	25x6	52	Schritthöhenmeßvorrichtung	43674
4	Messergehäuse	70127	53	Verbindung, Messergehäusehebel	43721
5	Messeradapter	43603	55	Crossbar, vordere	436485700
6	Messer	43836HT	56	Halterung	43675
7	Unterlegscheibe	17x737	57	Schraube	26x221
a	Unterlegscheibe	17x124	58	Durchführung	43731
9	Schraube	1x68	59	Mutter, Messergehäusehebel	43638
10	Aufsetzkappe	28x42	60	Splint	30x49
11	Haarnadel	31x5	61	Lasche, Messergehäusehebel	43662
12	Handgriffwinkel, linke	71097E700	62	Crossbar, hinter	43643E700
13	Handgriffwinkel, rechte	71096E700	63	Lager, Messergehäusehebel	43788
14	Türgriffschwenkstange	215x14Z	64	Sechskantschraube	1x91
15	Schraube	26x245	65	Achsenlager	71079
16	Ablenklech, hinter	43640	66	Sicherungsmutter, Flansch-	15x88
17	Tür, hinter	43642E701	67	Antriebsriemen	37x64
1a	Drehfeder	166x33	68	Zugfeder	164x27
19	Distanzstück, Tür	43641	69	Achseinheit	71121
20	Schraube	26x259	70	Achseschutz	43649
21	Rad und Reifen, vordere	43618	71	E-Ring	11x19
22	Mutter	15x84	72	Unterlegscheibe	17x-139
23	Schraube	26x214	73	Stift	43629
24	Getriebe, Deckel	43611	74	Ritzereinheit, rechte	43630
25	Mutter, Flansch	15x79	75	Ritzereinheit, linke	43631
26	Seilarretierung	42189	76	Staubdeckel	43696
27	Riemendeckel	43770	77	Antriebsrad und Reifen	43617
28	Schraube	26x259	78	Unterlegscheibe	17x169
43	Radkappe - Sonderausführung	43615	79	Mutter, Messergehäusehebel	43787
44	Druckmutter	28x65	80	Mutter	15x88
45	Knopf	43673	81	Unterlegscheibe	17x472
46	Messergehäusehebel	438352	82	Federstütze	71118Z
47	Distanzstück	43672	83	Schraube	25x2
48	Distanzstück, Achse	43797		Inst. Man.	F-92478

* Motormodell, Type und Nummern befinden sich auf dem Motor. Alle Motorteile sind von den Kundendienstniederlassungen von Briggs und Stratton lieferbar. Siehe Motoren, Benzin- oder Benzinmotoren im Branchenverzeichnis.

21711X59A
21711X59B

HANDGRIFF




Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.	Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.
1	Handgriff. obere	77 094E701	15	Kabelbefestigungsteil	43499
2	Handgrii, untere	43614E701	16	Motorabschaltkabel,	43733
3	Schraube	2x77	17	Handgrii, obere – Krumm	71093E701
4	Knopf, Plastik	43958	18	Motorabschalthebel,	43791
5	Mutter	15x2		Krumm	
6	Schraube	3x136	19	Schraube	26x268
7	Sicherungsmutter	15x116	20	Halterung	42294
8	Schraube	3x140	21	Antriebshebel ,	43722
9	Gas	71085		für gerade Handgriff	
10	Unterlegscheibe	17x322	22	Aufsetzkappe	28x48
11	Schraube	26x220	23	Schraube	26x25 6
12	Sielführung	43956	24	Antriebskabel	71091
13	Motorabschalthebel	4365 1 E700	25	Antriebshebel ,	43723
14	Abschalthebelwinkel	43628 BC		für Krumm Handgriff	

MOTORMÄHER MIT GRASFANGSACK HINTEN

21711X59A
21711X59B




Bild Nr.	Bezeichnung	Teile Nr.
1	Stütze, Sack	43669
2	Gestell	43666
3	Halterung	192x1
4	Mutter	15x102
5	Sack	43667
6	Kunststoffoberteil	43619
7	Schraube	4x21
8	Sack (für Kunststoffoberteil)	43670
9	Schraube	26x254
10	Seitenauswurfeinrichtung -- Sonderausführung +	43754
11	Gestell	437552
12	Aufsetzkappe	28x39
13	Unterlegscheibe	17x173

+ Modell 24072A Seitenauswurfeinrichtung.

F-92478