



DECLARATION DE CONFORMITE CE - P
EC DECLARATION OF CONFORMITY - GB
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - D

4 Jan 2008 10:11 P002/004

Fax 0561401387

JACOBSEN

Je soussigné / I, the undersigned of / Der Unterschriebte :

Granja 102, Route de Toulonaise P-31270 Cagnaux

- Declarons que le soussigné / We declare that the scriber / Erkläre daß der vortrkereur :
1. Catégorie / Category / Baumart : Electrique / Electric / Elektrische
 2. Marque / Make / Fabrikmarke / Mark : Remones Granja
 3. Modèle / Type / Typ / : GS 16 P
 4. Numéro de fabrication / Series identification / Seriennummer : 16 P

faisant l'objet de la déclaration est conforme aux prescriptions fondamentales en matière de sécurité et de santé stipulées dans la

Directive de la CEE

CEB89/392 & CEB89/336

conforms with the essential Health and Safety Requirements of the EEC Directive

CEB89/392 & CEB89/336

und das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie

CEB89/392 & CEB89/336

lieu et date / place & date / ort & datum :

Cagnaux : 3/4/09/99

Nom et Signature Responsable de Service Technique :
Nom et Signature des personnes responsables de la fabrication
Name und Unterschrift des Herstellers / Technischen Zeichnung:

Niveau de protection acoustique à l'oreille / Sound pressure level at the ear / Schall-Druck : 84 dB(A)

81/051/CEE

Niveau vibratoire main/bra / Hand - Arm vibration / Trillingspegel : 4 m/s²
DIN 1035 - ENV 25119

NOTICE TECHNIQUE PARTS MANUAL TECHNISCHE TESCHREIBUNG TECHNISCHE GEGEVENEN

SCARIFICATEUR/SCARIFIER/VERTIKUTTERER

MARQUE / MARKE / MARKE / MERK : GRANJA

MODELE / TYPE / TYP : GS 16 P

REF. ARTICLE / PART NUMBER / TYP Nr : 00035054



MOTEUR / ENGINE / MOTOR : 230 V 50 Hz

MODELE / TYPE / TYP : 1600 W

Largeur de coupe / Cutting width /
Schnittbreite / Maatbreedte : 40 CM

MODELE DE FABRICATION / YEAR OF FABRICATION /
BUILJAHR / PRODUCTIEJAAR : 1999

Ed: 11/98 96435054



BAC + ARMATURE EN OPTION

REPERES CODE ARTICLE

C001	90710330/J
C002	90710010/N
C003	90710020/N
C004	90710050
C005	90710060
C006	90710070
C007	90710080
C008	90710090
C009	90710110
C010	90710335
C011	90710130
C012	90710140
C014	90710160
C016	90710200
C021	90710170
E014	90100044
E019	90805504
E022	90805118
R007	90807501
R015	90107000
R016	90107003
R020	90892018
R027	90892058
R038	062300
R044	90105120
R045	90710180
R046	90710190
T012B	90892404
T012C	90892503
T013	100403/8
T014	M6116
T015	M5710
T016	M6121
T017	M6114
T020	90892066
T021	90710101/N
T023	90892362
T026	M5757
T028	90710210
T033	97047823
T036	90892442
T056	90892440
T089	90805061
T123	90800022
T127	00100512
T148	91670020
T155	90100692
T193	M4823
T206	90895008
V009	97046057
V017	90105082

REPERES CODE ARTICLES


V018	90105001
V026	90105059
V031	92005018
V032	92005020
V034	90800019
V044	90105027
V071	90105066
V090	90805115
X007	90710175
X032	97037061

MISE EN SERVICE:

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTAGE DE L'INTERRUPTEUR

- Fixer l'interrupteur sur le guidon avec les vis.



UTILISATION DE L'INTERRUPTEUR

- Déverrouiller l'interrupteur en appuyant sur le bouton (1).
- Actionner le levier vers le guidon (2).
- Relâcher le bouton de verrouillage (3).

