

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ A LA
DIRECTIVE "MACHINES"**



LE FABRICANT : GRANJA S.A
102, Route de Toulouse 31270 Cugnaux

DECLARE QUE LA MACHINE DESIGNEE CI-DESSOUS

SCARIFICATEUR THERMIQUE, type : GS 35 P ; GS 35 PR

- EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE "MACHINES" MODIFIEE (DIRECTIVE 89/392/CEE) ET AUX DISPOSITIONS NATIONALES LA TRANSPOSANT.
- EST EGALEMENT CONFORME AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES EUROPEENNES SUIVANTES :
89/336/CEE
- EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DES NORMES EUROPEENNES HARMONISEES SUIVANTES :
pr EN 292
- EST EGALEMENT CONFORME AUX NORMES NATIONALES ET AUX DISPOSITIONS TECHNIQUES SUIVANTES :

FAIT A Cugnaux, LE 27/01/1997.

NOM DU SIGNATAIRE : Directeur Usine

SIGNATURE

NOTICE TECHNIQUE

SCARIFICATEUR
MARQUE : GRANJA
MODELE : GS 35 P

REF ARTICLE : 00035301
MARQUE MOTEUR : BRIGGS & STRATTON
MODELE MOTEUR : 3,5 HP
DEMARRAGE : A CORDE
LARGEUR DE TRAVAIL : 40 cm
MATIERE DU CARTER : ACIER
SYSTEME DE TRACTION : POUSSE
CONTENANCE DU BAC A HERBE : 50 litres
MODELE DE FABRICATION : 1997

AVERTISSEMENT : SEULS LES RIBERES INSCRITS SUR
LE TABLEAU CORRESPONDENT A VOTRE MACHINE

(à conserver pour consultations ultérieures)

Ed: 02/1997 96435301

PRODUIT: 00035301

SCARIF.THERM 3,5CV STD GRANUA

REPERES CODE ARTICLE


DESIGNATION REPERES

T089	90805061	COURROIE
T155	90100692	SERRE CABLE
V003	90892074	VIS AUTOTARRAUD, M6X12
V009	97046087	VIS POINTEAU M8X16
V017	90105082	VIS HM 6X16 ZN
V018	90105001	VIS HM 6X25 ZN
V021	90105085	VIS HM 6X40 ZN
V022	90105072	VIS HM 6X45 ZN
V023	90105086	VIS HM 6X60 ZN
V026	90105059	VIS HM 8X16 ZN
V028	90105005	VIS HM 8X25 ZN
V031	92005018	VIS HM 8X35 ZN
V033	90105089	VIS HM 8X45 ZN
V044	90105027	VIS HM 10X30 ZN
V059	90105070	VIS HM 12X35 ZN
V077	90892147	VIS UNE 1/4X3/4
V081	90105025	VIS UNE 5/16X3/4
X007	90710175	ROULEMENT 6004 2RS
X009	92000087	CLAVETTE FORME B 4,76X4,76

MISE EN SERVICE:
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTAGE DU SAC A HERBE


- Accrocher les rebords caoutchoutés sur les armatures sauf le rebord transversal au niveau de la poignée pour les modèles équipés de cache anti-poussière.



MISE EN SERVICE:
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


MONTAGE DU GUIDON INFERIEUR

- Mettre le guidon en place.
- Serrer à l'aide des molettes ou écrous borgne.



MONTAGE DU GUIDON SUPERIEUR

- Mettre le guidon en position en prenant soin de ne pas abîmer les câbles.
- Effectuer le serrage des molettes.



MONTAGE DE LA COMMANDE
ACCELERATEUR

- Mettre la commande en position, la fixer au guidon.